

# 圣能SUPEV蓄电池VRB24-12现货

产品名称	圣能SUPEV蓄电池VRB24-12现货
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:圣能SUPEV 型号:VRB24-12 产地:泉州
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	010-57166986 13126667835

## 产品详情

圣能SUPEV蓄电池VRB24-12现货

圣能蓄电池使用环境：

避免将电池与金属容器直接接触，应采用防酸和阻热材料，否则会引起冒烟或燃烧。

使用指定的充电器在指定的条件下充电，否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。

不要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备浦破裂。

将电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，否则主电源失效会引起伤害。

将电池放在远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。

不要将电池放在热源附近如变压器，否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。

应用中电池数目超过一只时，请确保电池间连接无误，且与充电器或负载连接无误，否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害，某些情况下还会伤人。

特别注意别让电池砸在脚上。

电池的指定使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。

电池的正常操作范围为：25

电池放电后装在设备中：到零下15 到50

充电后：到0 到40

储存中：到零下15 到40

不要将装在机车上的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前，否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂。

不要在充满灰尘的地方使用电池，可能会引起电池短路。在多尘环境中使用电池时，应定期检查电池。

## 安装使用

使用前请检查蓄电池的外观

蓄电池的安装必须由专业人士来进行。

电池不可在密闭或者高温的环境下使用建议循环使用温度为零下5到35 。

安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。

电池在多只并联使用时，请按电池标识“正”、“负”极性依次排列，电池之间的距离不能小于15mm。

在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，绝对避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。

若需要电池并联使用，一般不要超过三组只并联。

和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池组的正极连接设备的正极，蓄电池组的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。

## UPS电源

所谓的UPS电源是一种不间断电源供电系统，当市电停电时能够替代市电持续供电的设备。含有储能装置设备，后备能量由电池组提供，由于系统智能化程度较高，反应速度及快，在停电瞬间几毫秒内没有中断时间继续供电。供电系统的可靠性对企业的安全生产和长期稳定运行是至关重要的，目前化工产业自动控制系统基本上都采用UPS电源供电，是一种含有储能装置的，以逆变器为主的恒压、恒频的不间断电源。主要用于多台计算机、为计算机网络系统提供不间断的电源。当市电正常时，UPS将市电稳压后供应给控制系统使用，此时的UPS相当于一台交流市电稳压器，同时它还向电池组充电；当市电事故停电时，UPS立即将电池组的电能，通过逆变器转换的方法向负载提供220V交流电，使负载维持正常运行，保护企业的控制系统和软、硬件不受损坏。UPS设备通常对电压太高和电压太低都有保护作用。但是，在我们实际使用过程中UPS的运行仍然存在一些不足之处需要进行完善和改进。

圣能SUPEV蓄电池VRB24-12现货