

# 广州化工液体不锈钢槽罐车运输

产品名称	广州化工液体不锈钢槽罐车运输
公司名称	茂名市鑫泰物流有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省茂名市高新技术产业开发区西南片区工业大道279号
联系电话	18929794477 17819049220

## 产品详情

### 鑫泰物流

茂名市鑫泰物流有限公司是一家集公路、铁路、水路联合运输、储存中转于一体的综合性物流企业。公司前身为成立于2000年9月的茂名市鑫煌汽车运输队。2014年6月25日根据市场和自身发展的需要，组建成立茂名市鑫泰物流有限公司。我们始终秉承“为客户降成本、与客户共发展”的经营理念，致力于为客户提供优质、高效、安全的物流服务。

运输介质：适用于运送汽油、煤油、柴油、植物油、食用油、重油、煤焦油及非石油产品的醇、醛、苯、醚等液态物质。

罐体材质采用优质4

—6mm厚碳钢国标板材可采用碳钢，不

锈钢，根据需要还可以用铝合金、纯铝罐、内衬橡胶、滚塑、塑料罐、玻璃钢罐；

罐型有方圆形、椭圆形、圆型；

油泵有自吸泵、齿轮泵、双联泵；

可设计成为化工运输专用车；

可独立分仓，分装不同的油品。可实现泵进泵出，自流，选装流量计、电脑税控加油机，15米加油卷盘（可自动回位），罐体内设多道防波隔板，使罐体具有强度高、重心稳、车辆运载安全平稳等特点。

所有的油罐车均可设计成化工车、各类加热保温系列罐体；所有的油罐车均可配备电脑加油机；宽范围的上户吨位选择，以满足用户需求；罐体内设有多道防波隔板。采用高压气体试漏检测，使罐体具有强

度高，重心稳，车辆运载安全平稳等特点。

## 用户操作

- 1、为确保油罐车清洁，油罐及输油系统应定期清洗，输油胶管两端内外接头应经常涂抹润滑油，油罐车拆装时轻松方便。油管每次工作完毕后，及时清理，以保证管内清洁！
- 2、油罐车油泵的使用与保养，严格按其使用维护说明书执行！
- 3、加油作业前，必须使用避电杆插入潮湿土地内，油罐车搭地胶带应接地，作业过程中应始终保持导电良好！
- 4、油罐车安全阀、过滤器网应经常检查并清洗！
- 5、油罐和管道系统应定期清洗。油罐车定期检查管道系统各联接处是否联接良好，密封可靠！
- 6：油罐车应按照规定安装静电带，当静电遇到车内残存的浓度极高的可燃气体，发生了爆炸，静电带对于汽车车体等摩擦频繁，极易产生静电的空间可以有效出去静电危害，确保身体不受危害。

## 安装方法：

安装在底盘金属部位即可！用一段时间，最下端部分磨损后，可把上面的橡胶带放下来一些！

有条件用户可安装油罐车静电接地报警器

在高压电线下边，严禁向油罐车内加注燃料。

不准经常采用吊火法。有时汽车火花塞会有积炭，当某缸的积炭严重时，该缸就不能正常工作，为了使该缸能正常运行，采用缸外“吊火”的方法（将火花塞与高压线之间留3毫米—4毫米的间隙），以提高火花塞电极跳火的能量，使该缸恢复工作，但一般的“吊火”方法稍不注意就容易脱落。如果缸体上有滴落的汽油，就极容易发生火灾。因此它只是一种临时性补救措施。正确处理应该是及时清洗保养火花塞，尽量避免使用“吊火”法。油罐车使用前的准备工作

- 1、将导电杆插入地下，使之“接地”，若接地处干燥，可浇水使之潮湿，保证接地良好。检查地链，使之与地面接触。
- 2、打开油车操纵箱门，检查各阀门手柄，使之处于关闭状态（竖直位置）。
- 3、初次使用油泵，泵内无引油，应预先加油，可通过进油口加入油料10升。
- 4、检查变速箱内润滑油油面，以到油面塞孔的下缘为准，不足时添加齿轮油。
- 5、检查变速箱操纵杆，使之处于空档位置，检查取力箱操纵手柄的位置，使之处于水平向右位置，检查油门控制器，使其为最小。

