

LNG天然气储罐

产品名称	LNG天然气储罐
公司名称	河南泓阳压力容器有限公司
价格	.00/个
规格参数	60立方LNG储罐:CFW60/0.8
公司地址	北环路386号*** (注册地址)
联系电话	13383800101

产品详情

LNG储罐，LNG天然气储罐，60立方LNG储罐请咨询LNG储罐生产厂家13383800101

LNG储罐调压前的工作准备1.工具的准备防爆活动扳手、手套两套、防护用品两套。2.工作准备（1）穿戴劳保用品，包括防静电服，静电鞋、安全帽等；（2）检查手机、电脑等易引发静电设备是否已放置安全区域，检查作业周边的环境是否安全，是否满足作业条件；（3）进站前双手在静电触摸释放设施上抚触，释放静电；（4）检查防爆扳手等调压工具是否携带齐全；（5）检查储罐的压力表、液位计、温度计、可燃气体检测器和安全阀是否处于正常工作状态。（6）检查管路阀门、压力表、安全阀是否处于正常工作状态。（7）准备所用防爆工具二、LNG储罐供气流程：1.确认要供气的储罐全部阀门，除储罐根部阀及紧急切断阀外均呈关闭状态。2.开启储罐下部进液阀门及增压液相、气相阀门，检查增压气化器前后阀门均呈开启态。3.开启要供气的气化器前低温截止阀，气化器后常温法兰球阀及调压系统所有需开启的阀门。4. A. 供气量 < 1000-2000Nm³/h时使用1台储罐出液即可满足供气要求；5. 出液：（1）当储罐压力升至高于出站压力0.15MPa以上时，缓慢打开出液阀门，完成开始供气作业。（2）记录出液储罐编号，开始供气时间。（3）供气中要注意密切关注储罐的液位、压力变化及出站流量和压力的变化情况。三、LNG储罐的自增压操作规程1、手动操作时，打开阀门：增压液相阀、增压气相旁通阀、气化器进液阀门，使LNG直接进入自增压气化器，经过气化并进入LNG储罐。此时，应密切观察压力，当LNG储罐压力达到所需值时，关闭增压液相阀阀门。2、注意事项：（1）LNG储罐运行时，必须保证其液位高限为 90%，低限液位为 15%。（2）自增压系统手动操作时，现场严禁离人。（3）自增压系统投入运行时，减压系统应处于关闭状态。（4）手动操作时，现场严禁离人。