

JP-80H旋片真空泵 简述真空泵信息介绍

产品名称	JP-80H旋片真空泵 简述真空泵信息介绍
公司名称	东莞市马力机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	台冠:JP-80H
公司地址	东莞市虎门上南路南栅第5工业区3号4楼
联系电话	13650009957 13922976853

产品详情

随着国家越来越重视环境保护和节能减排。真空泵企业将逐步解决真空泵噪音大的问题。利用新材料、研发新技术新工艺来降低震动、减少噪声，解决泵的喷油、漏油问题，还用户一个清洁环境的工作环境。而小型真空泵供应商提供的无油真空泵正好符合了这样一个环保要求，下面就大家简单介绍一下真空泵的信息吧。

类型：气体传输泵 品牌：台冠 型号：JP-80H

材质：铝合金 原理：真空泵 真空度：高真空度

驱动方式：电动 性能：耐腐蚀 用途：流程泵

输送介质：气体 功率：350W (kw) 极限压力：0.98 (pa)

一、安装使用说明：

- 1.将真空泵尽可能地放在通风好、灰尘少、湿度小的位置；底座用橡胶减震脚或弹簧减震固定。
- 2.进气口接1/4-12NPT或1/2-20NPT接头或者其他规格接头和进气过滤消声器等装置，接好管子；出气口接管或消音器。
- 3.使用的电源应有足够的容量，确认使用的电压符合产品要求。
- 4.按照接线要求接好电源与电容线。
- 5.检查真空泵各元件无异常后，将电源线插头插到符合要求的电源插座上（电源插座必须接地良好），机器开始工作。

- 6.调节调压阀使压力表指示所需压力并稳定。
- 7.真空汞不使用时，调节调压阀排空空气后，再切断电源。
- 8.严禁随意拉扯引出线，以免造成损坏或造成产品故障。

二、维护与保养：

- 1.机壳外部清理，请在切断电源的情况下，用干燥柔软的抹布清理机壳外部的灰尘污垢，每月至少清理一次。
- 2.进气过滤消音器的清洗，过滤消声器过滤棉的清洗很重要，它直接影响真空汞的流量和寿命，每月至少清理一次。
- 3.使用时请将底座和减震脚固定螺栓拧紧，尽量放在通风洁净的地方。
- 4.真空汞工作时，严禁触及机上任何元件。
- 5.本产品为无油真空汞，严禁加油润滑。
- 6.产品长期不使用时，请将其清理干净，放在通风干燥的地方。

三、注意事项：

- 1.正确选择跟产品铭牌上相符合的电源与电容器，电源电压超出使用范围或电压波动大时，请加稳压装置后再使用。
- 2.本产品使用环境温度-10至+40 ° C海拔不高于1500m，超过1500m使用高原型真空汞。使用时，尽量放置于通风清洁场所。
- 3.选用合适的进气过滤消声器，并定期清洗或更换。
- 4.选用合适的介质为空气，如需用于其他的介质，请咨询本公司400-833-1195
- 5.当延长电源线时，应考虑电压降。

以上资料是小型真空泵生产厂家整理，我们公司有台冠无油真空泵、KAWAKE无油真空泵、台冠旋片无油真空泵、台冠旋片真空泵、台冠空气压缩泵等产品欢迎选购，请关注马力机电官网。