

# 重庆渝北鸳鸯水晶灯 吊灯清洗翻新专业快速

产品名称	重庆渝北鸳鸯水晶灯 吊灯清洗翻新专业快速
公司名称	重庆风正环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区龙溪街道红锦大道59号“嘉州.协信中心”北塔“嘉州创意公园”22楼一号房；23楼一号房（注册地址）
联系电话	13167802319

## 产品详情

专业水晶灯的清洗步骤：1、铺好防水地垫或接水物，如需使用人字梯，放好位置。2、准备好所有设备、工具、清洗剂并摆放到位。3、将高温蒸汽喷枪取出，向下按压蒸汽安全盖，并向逆时方向旋转打开。4、注入少于350ml清水，（注：严禁水注满容器进行使用）按顺时针方向扭紧。5、把电源线插入220V交流电插座中预热5—8分钟，确定清洗时方便使用。6、将微粒子喷射器的容量盖取下。根据清洗水晶灯的使用量将专用清洗剂倒入容量盖中。7、将容量盖中清洗剂加入微粒子喷射器内，盖紧容量盖。灌入清洗剂之前先将调节阀关闭。装入稀释后的清洗剂不要超过箱体最大容量5L。8、将微粒子喷射器接入220V电源，为保证雾化效果出厂时已限定电机转速范围请勿拆开擅自变动。9、将微粒子喷射器背到肩上，工作时一手扶喷射管，背负箱体前部略高于后部。10、工作时按喷雾头部位按钮先打开开关，再根据工作需要轻轻转动调节阀旋钮，调节雾滴大小，再转动调速器旋钮，调整喷雾速度距离。11、近距离喷雾前先将调节阀流量适当调小。要求无杂质以防堵塞管道。12、调好调节阀流量后，对水晶灯整体进行喷射1—2分钟，将专业水晶灯清洗剂均匀洒在各部位。13、将清洗剂在水晶灯表面停留3—5分钟，使专用清洗剂能够渗透进入水晶灯表面污渍、油渍底层，使之脱落、溶解、乳化。14、每关一次电源，请将喷雾头抬高一下，让清洗剂管中的清洗剂流回箱体以防滴洒。15、喷洒工作完毕后，将微粒子喷射器内的多余清洗剂残液清除。注入清水、开大流量，开机片刻，擦干存放。16、使用高温蒸汽喷枪，安装延伸软管，插入相应位置，使之完全密合为止。17、轻轻按下蒸汽按钮，观察蒸汽是否能释放。并向后拉喷汽锁扣，可锁住蒸汽按钮，持续供汽。（使用过程中要保持电源接通）18、将高温蒸汽喷雾均匀喷至水晶灯各部位，用于加大清洗剂的快速去污去油效果。19、用完后拔出高温蒸汽喷枪插头，切断电源，按下蒸汽按钮，释放蒸汽压力，直到没有蒸汽喷出为止。20、倒出内高温蒸汽喷枪所有的水，擦干，放入工具箱内。21、取出低压微雾清洗器，打开盖子，注入清水。22、将可调节式喷嘴调至微雾状。23、将微雾清洗器气压调至到最高压力状态。24、将低压微雾清洗器背至肩上，将喷水杆锁定为出微雾状态，一手举喷头均匀喷洒水晶灯各部位。25、喷洒完成后打开泄气阀泄掉剩余气压，并将剩余清水排出，收至于工具箱内。26、将吹风机接入220V电源，调至热风状态，将水晶灯表面残留水份烘干。

27、拔下吹风机电源，整理电源线，放至工具箱内。 28、整理现场，打扫卫生，收拾好所有工具。