

# 倍福模块el1134 数字量端子模块原装倍福卡件

产品名称	倍福模块el1134 数字量端子模块原装倍福卡件
公司名称	上海勇控自动化设备有限公司
价格	111.00/个
规格参数	品牌:BECKHOFF 型号:EL1134 产地:德国
公司地址	上海市青浦区五厍浜路201号13幢二层A区218室
联系电话	15988242149

## 产品详情

### 倍福模块el1134 数字量端子模块原装倍福卡件 BECKHOFF 简明操作指南

电气安装期间，必须确保电源与伺服驱动器之间安装有正确的熔断器 / 保护性断路器。  
更多信息请参见“电气安装”章节。伺服驱动器中的部件可能会因操作不当而造成静电放电的危险。——请确保在直接接触伺服驱动器前进行静电放电 避免接触高绝缘材料（合成纤维、塑料膜等）——将伺服驱动器放置在导电表面上伺服驱动器安装到机器内后，只有在经过验证后证明设备符合最新的“EC 机械指令”，才允许对其进行调试。同时，必须满足执行本“指令”所要求的相关统一标准和规程要求。倍福模块el1134 数字量端子模块原装倍福卡件小心——有人身伤害的危险！警告??  
仅允许那些经过适当培训的合格人员进行伺服驱动器的安装工作。  
这些合格人员必须熟知并严格遵守国家事故预防规定。安装时必须穿安全靴。安装或拆卸前必须切断所有电气组件（伺服驱动器、控制柜等）的电源。机械安装有损坏伺服驱动器的危险！警告??  
总是直立安装伺服驱动器 确保伺服驱动器周围通风良好，允许的环境条件请参见“技术数据”章节。必须满足要求的“间距”（见下图）。11 BECKHOFF  
简明操作指南控制柜内的安装示例线槽控制柜门安装板，导电（镀锌）12线槽 倍福模块el1134 数字量端子模块原装倍福卡件小心——有因触电造成人身伤害的危险！安装板必须按照标准规范接地。警告?电气安装各个接头的具体外部电源参数请参考 AX5000 手册 有触电造成严重人身伤害的危险！  
由于伺服驱动器与电源断开后，直流母线电容器放电未结束，直流母线接点 危险  
“X02”处的高压仍将持续一定时间，因此，断开伺服驱动器后必须等待至少 5 分钟，并测出母线接点 DC+ 和 DC- 之间的电压。只有在测得的电压已降至 50 V 以下后，操作设备才是安全的。12 BECKHOFF  
简明操作指南小心——有因触电造成人身伤害的危险！警告?  
请务必在安装、接线和调试前仔细阅读本手册中的“安全”一节。  
请在安装、拆卸或连接伺服驱动器和电机前注意以下要求：????取下所有相关的主熔断器  
切断电源系统开关并上锁保护  
设置警告标志。13即使设有内部制动器来防止电机旋转，电机的控制及电源接口仍可能带电。有损坏设备的危险！??检查伺服驱动器及所连接电机的额定电压和电流 在断开 AX5000 与电源的连接后（通过急停按钮、主接触器等），必须等待至少 3 分钟后方可再次启动或查询 IDN “P-0-0205”状态。13 BECKHOFF 简明操作指南2 电源与信号接口接线2.1 工业 PC

电源与数据接口的接线 2.1.1 C69\*\*及 CP62\*的电源 8 针接头的接线定义：14接头外观:针脚定义:2.1.2  
信号接口定义 倍福模块el1134 数字量端子模块原装倍福卡件