

光缆交接箱（光交箱）使用指南

产品名称	光缆交接箱（光交箱）使用指南
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	远捷通信:13819896675 齐全:48芯-1440芯 浙江:慈溪
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇工业园区
联系电话	18968375345

产品详情

光缆交接箱（光交箱）使用指南
 本交接箱适用于普通光缆交接箱、室外光缆交接箱（96芯、192芯、288芯、576芯、1440芯）
 光缆芯数型号尺寸规格: 288芯 1000*540*320; 576芯 1450*750*320; 远捷通信供应光缆交

光缆交接箱（光交箱）使用指南

光缆交接箱性能：
 本交接箱具有防尘、防水、防雷击、防静电、抗电磁干扰等功能，能在恶劣的环境下正常工作。

光缆交接箱（光交箱）使用指南

使用条件：
 工作温度：-40 60
 相对湿度： 95%（40 时）

大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 60

防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD光源。单模 0.18dB多模 0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB

绝缘电阻： 2×10^4 M /500VDC

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在较外端应能承受的垂直压力大于200N

功能要求：

1. 光缆固定与保护功能

应具有一切保护措施，与光缆绝缘保护层，后该装置将光缆套及加固定应机鞣连接，防止光缆接头受损伤

2. 光缆终接功能

应具有一切保护措施，免致光缆于端头缠绕及光缆连续操作不致损伤安装和维护。能固定和保护接头部

3. 调线功能：通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序

4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能：光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

5. 容量：144芯、192芯、288芯、432芯、576芯、864芯、920芯、1152芯、1440芯。

6. 有效做到三网合一、四网合一、二网合一（即多家运营商同时合并使用）