

LNG储罐-LNG储罐

产品名称	LNG储罐-LNG储罐
公司名称	河南泓阳压力容器有限公司
价格	.00/个
规格参数	60立方LNG储罐:CFW60/0.8 河南新乡:60立方LNG储罐 河南新乡:100立方LNG储罐
公司地址	北环路386号*** (注册地址)
联系电话	13383800101

产品详情

泓阳牌LNG储罐：国标制造，持久保温，蒸发率小，安全耐用，价格更优惠13383800101，属于固定式压力容器，设计、制造、验收受锅检院全程监管，LNG储罐经检验合格由锅检院出具《压力容器质量证明书》方能交付用户。泓阳公司具备A2级压力容器设计、制造资质，LNG储罐是我们的优势产品，详情咨询13383800101

泓阳牌LNG储罐是储存液化天然气的专业产品，特种设备，三类压力容器，06Ni9DR材料，经过探伤，水压气压试验，技术监督局现场检验，出具压力容器检验证书，外部除锈喷漆等工艺制造完成。LNG储罐对受压元件材质、外观尺寸和焊缝质量、运行质量、安装质量、内部装置及安全附件有着严格质量鉴定。

对罐体材料的常规理化检验如：力学性能和化学成分。

对其焊接接头、焊缝、罐体封头、各受压元件相互的几何位置等严格地通过X光无损检测和磁粉探伤检查。对产品的密封性、耐压性、及凡是能够影响到产品安全运行的各项技术指标的检测试验。

13383800101 泓阳品牌LNG储罐天然气储罐，质量可靠，价格合理，服务周到。

LNG储罐槽车卸车意事项泓阳牌LNG储罐：国标制造，持久保温，蒸发率小，安全耐用，价格更优惠13383800101

一、 职责

- 1、 运行操作工负责前期准备及操作过程的安全措施的检查 and 落实。
- 2、 运行操作工负责卸车台至储罐区的各项操作及安全监护。
- 3、 罐车押运员负责罐车卸车的各项操作及安全监护。

二、准备工作

1、检查要接收LNG储罐、罐车的压力与液位，检查所有相关阀门是否处于关闭状态（除液位显示液相阀F129 F132和液位显示气相阀F130 F133），所有安全阀根部阀是否处于开启状态。

2、按用途连接卸车台与罐车之间的三根金属软管

3、将管网防静电连线连接在罐车上。

4、关闭回流阀(F088 F102 F111 F128)。

三、卸车操作

1、用卸车增压器给LNG罐车增压，将罐车压力增高至高于储罐0.2Mpa以上，缓慢开启卸车台液相管的进液阀（F089 F103 F112），同时关闭增压器进液阀(F108 F118)。

2、先上下同时进液，当液位表显示约50%满时，关闭下进液阀(F004 F043)，当充液到储罐容积的85%时，停止充液3分钟，然后打开上进液阀(F005 F044)继续充液，直到有液体从溢流阀流出时，关闭溢流阀(F001 F040)。

3、时刻观察储罐和罐车的压力变化和液位变化，如果二者压差降到0.2Mpa以内时，必须随时开启增压器进液阀(F108 F118)继续给罐车增压，确保二者压差在0.2Mpa以上，但不得大于0.3Mpa，如果压差接近于0.3Mpa时，可随时关闭增压器进液阀(F108 F118)。

4、如果LNG储罐在进液时，储罐内压力持续增加，致使压力至0.5Mpa时，必须开启储罐至BOG的手动阀(F022 F058)，当压力降至0.5Mpa时，关闭手动BOG阀门(F022 F058)。

四、收尾工作

确认关闭液相进液阀(F089 F103 F112)，开启增压器出气阀(F135 F136)，开启液相管的放空阀(F091 F105 F114)，增压器入口液相阀(F108 F118)，手动使气液、液相管及金属软管的介质全部放空，待金属软管全部化霜后，卸下金属软管，拆下罐车静电接地连线，卸车完毕。