

超低温风冷螺杆冷热水机组

产品名称	超低温风冷螺杆冷热水机组
公司名称	山东宇捷冷暖设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市东风东路2269号德百物流批发城A区住宅11层05号
联系电话	0534-2679888 13583421522

产品详情

超低温风冷螺杆冷热水机组

山东宇捷公司是专业从事“屋顶风机,暖风机组,空调机组,换气机组,净化机组,风机”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供为优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:代经理,联系电话:18653418111

超低温风冷螺杆冷热水机组

操作与维护

为确保机组长期可靠地运行,机组调试应由我公司专业人员或用户中具有一定空调制冷知识人员在我公司专业人员指导下进行;日常的操作、维护也必须由专业培训的专职空调技工来进行。

在操作维护中,应特别注意:

1、主要部件

压缩机:在运行过程中密切注意排气压力、吸气压力、供油压力,油面高度等,发现异常及时找出原因,排除故障。压缩机开停机频率每小时应少于6次,且每次开机至少应连续运转5 min以上。

油压差控制器的可靠性(对于半封闭活塞式压缩机而言)。

电气设备:应对机组的工作电压、电流和相序给予足够重视,检查接触器是否有接线松脱、触点是否氧化或生锈及其它原因引起的故障。

控制和保护设备：在现场对各整定点不要任意重新调整。

定期检查电气接线有无松脱现象，若有应及时紧固。

定期检查电气元器件的可靠性，对失效及不靠的元件应及时更换。

随时注意电控箱内的发热情况，通风应良好，电线老化时，应及时更换。

2、 润滑

压缩机：压缩机出厂时已充注润滑油。

运转中必须注意观察油镜中油位之高低，油位必须在油镜之最底部以上；停止运转时油位在油镜中间以上。

每年春、秋季为保养期。如发现油色变黑或油中混有铜屑、氧化等杂质时，必须更换同一品牌的润滑油，拆洗油过滤器。上述工作应在本公司专业人员指导下进行。

清洗油过滤器时，应将油槽底部磁铁取下一并清理。

3、 除垢

长期运行后在干式蒸发器内的传热管表面会沉积氧化钙或其它矿物质，这些矿物质在铜管表面结垢增加时，将导致电能消耗增加，排气压力升高和吸气压力下降。

4、 冬季关机

当冬季关机时，应清洗机组内外表面，并吹干。将制冷剂抽入冷凝器并关闭进气阀和出液阀，为了防尘，对机组要进行覆盖，确保上紧密封压盖和阀门螺帽。旋下放水螺塞，放净蒸发器内的存水，以防止寒冷季节发生冻结事故。

5、 春季开机

在较长时间停机后，要启动机组时，应做如下准备工作：

彻底检查和清理机组。

清洁水管路系统。

检查水泵。

紧固所有线路接头。