

风冷螺杆热泵机组

产品名称	风冷螺杆热泵机组
公司名称	山东宇捷冷暖设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市东风东路2269号德百物流批发城A区住宅11层05号
联系电话	0534-2679888 13583421522

产品详情

风冷螺杆热泵机组

山东宇捷公司是专业从事“屋顶风机,暖风机组,空调机组,换气机组,净化机组,风机”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供为优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:代经理,联系电话:18653418111

风冷螺杆热泵机组

宇捷风冷模块机组是自动化程度较高的设备,使用时应该定期进行机组运行状态检查,若能对机组进行长期而有效的维护和保养,机组的运行可靠性和使用寿命都会得到很大的提高。

在维护和保养过程中,主要应该注意以下几个方面:

a) 机外安装的水过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因过滤器脏堵而造成损坏。蒸发器在一段时间后也需要定期清洗,一般按照如下方法:

一般可以使用弱酸溶液(5%的磷酸,或5%的草酸),清洗液体采用泵打入换热器内部,如下图所示:为了达到更好的清洗效果,酸溶液的循环流速应该在平时水流速的1.5倍,最好采用与水循环相反的流程进行反冲。清洗完成后再用大量的清水将余留的酸溶液清洗干净,避免长期存在水系统中损坏设备。

b) 机组周围应保持清洁干燥,通风良好。若能定期清洗(1-2个月)空气侧换热器,可以维持其良好的换热效果,节省能源。

c) 经常检查水系统的补水和排气装置工作是否正常,以免空气进入系统造成水循环量减少或水循环困难,从而影响机组的制冷、制热效果和机组的工作可靠性。

d) 经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固，电气元件是否有动作异常，如遇异常应及时维修和更换，定期检查机组的接地是否可靠。

e) 机组在一个运行周期结束后，若停机时间较长应将机组管路中水放掉，并切断电源。再行开机前应向系统内充水并对机组进行全面检查后，给机组通电预热6小时以上，确认一切正常后方可开机运转。