

路得机械全自动花生榨油机操作要领

产品名称	路得机械全自动花生榨油机操作要领
公司名称	河南路得机械设备有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	
公司地址	巩义市紫荆路明泰大厦818
联系电话	0371-64138788 13623861234

产品详情

路得机械全自动榨油机操作要领，按要求各部位加注润滑油检查各零部件是否紧固，操作手柄，插板是否灵活用手搬动大皮带轮，检查机器有无松动或卡死现象。若有异常及时排除松开锁紧螺母，把榨螺轴拧到死点，再退回3—4圈，再前进半圈，以保榨螺与出饼圈的间隙。调整皮带松紧度。带动拨料转动轴的皮带轮是一个二联槽轮，若出渣严重可用小槽轮。打开电器箱门，把箱内的电源空气开关置于合的位置，启动电机，检查大槽轮旋转方向是否与标记的方向一致。调整温控仪：调整到压榨所需温度150—200。C(根据油料而定)。扭动主

机加热开关对机器进行加热升温，这时温控仪上的绿灯亮，红灯熄灭，当机温升到设定温度时，红灯亮，绿灯熄灭。机器的温度是自动控制并维持在设定温度150—200。C，冬天气温低时，把油盘加热开关开启，使油盘温度升高，便于油液流下。开机后投料应缓慢均匀，开始进料不可太猛或时多、时少，否则可能造成榨膛堵塞与卡死等机器事故。开始喂料出饼应厚些，正常出饼后，机温达到150—200。C方可将料胚倒入料斗进行正常压榨。机器正常运转后观察出饼情况，如不出饼，可将榨螺再退出1—2圈，如还不出饼，应停机检查，切记杜绝开倒车。用手搬动大皮带轮，反转几圈再开机。故障排除后再进行压榨。正常运转时饼厚1—2毫米，且成瓦片状，手捏不粘，外面发皱，表面不带油迹。