

# 热转印机耐高温毛毯 数码印花耐高温毛毡输送带

产品名称	热转印机耐高温毛毯 数码印花耐高温毛毡输送带
公司名称	南宫市百胜毛毡有限公司
价格	480.00/平方米
规格参数	品牌:百胜 规格:可按客户要求定做 产地:河北南宫
公司地址	河北省邢台市南宫市东阳街南侧
联系电话	0319-5199309 18732910361

## 产品详情

热转印机毛毯出厂前一般都已调整好，因为热转印机毛毯在250 °C高温中工作，冷机和热热转印机毛毯出现热胀冷缩的现象，故刚开始转印时出现走偏现象，请用下列方法解决。

一、正常转印时，毛毯向左走，可开反车，这时毛毯向右走到大滚筒边上停下，适当旋紧下张力轴 左端的调节螺丝，适当旋松后下张力轴 右端的调节螺丝即可。

二、用以上方法纠偏后，如果此时毛毯仍往左走，请旋动前上张力轴 右端的高速节螺丝，向前推出5—8mm即可

三、毛毯向右走，可开反车这时毛毯向左走到大筒边上停下，适当旋紧后下张力轴 右端的调节螺丝，适当旋松后下张力轴 左端的调节螺丝即可。

四、用以上方法纠偏后，如果此时毛毯仍往右走，请旋动前上张力轴 左端的调节螺丝，向前推出5—8mm即可。

### 注意事项

1、在正常转印时如果遇到需要转印的内容未准备好时，可以把转速适当调低一些，最好不要停，以免颜色偏差太大，也不要反转，以免出现阴影。

2、机器使用完毕以后，仍要使其处于转动状态，因为刚使用完毕以后温度还很高，停转以后有可能会损坏毛毯，降低毛毯使用寿命，一定让其温度在安全范围内，方可关闭总电源。

3、如果在转印时遇到停电，要转动手轮，这样可以把毛毯脱离滚筒完毕，最重要的一方面是降温，估计降到安全范围以后方可停止转动，但一定要把总电源关闭以免来电时不知道。

4、该机器在高速运转时，不可正反档互换，以免烧坏保险管，只能在把转速调低以后方可进行正反档互换。

滚筒热转印机专用，耐高温毛毯，热转印印花机毛毯

1：购买前请与客服联系，产品需要提供尺寸定做。

2：定做周期一般在5-7天。

3：采用美国杜邦耐高温毛毯，毯带平整，收缩率小。

4：耐高温230℃，正常热转印机都可以满足。如有特殊要求，请具体说明。