

# 液压起道机 起道器 起轨机 起轨器

产品名称	液压起道机 起道器 起轨机 起轨器
公司名称	邯郸市永年区欧锦紧固件制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区刘汉乡冀尹固村村南（注册地址）
联系电话	15226925728

## 产品详情

液压起道机采用手动作业，不需其它动力消耗，主要通过手动杠杆将液力驱动该机上侧钩作升降运动，从而起到起道作用，结构合理，携带方便，属实用型机械。

杠杆结构由杠杆、连杆及销等组成，结构简单，便于操作和维修。

升降液压传动部分主要由柱式泵、油缸、活塞等组成，其有油压高、渗漏少、无噪声、使用寿命长，调节范围自由度高等优点。

液压起道机的使用方法：

- 1、放松液压部分通气阀，打开回油阀，在顶柱或侧钩处适度施压，使其降到最低位置，然后关闭升降回油阀备用。
- 2、将起道机侧钩横向插入需要起道的位置，并将顶柱垂直于地面，将操纵杆插入揸手孔内，缓慢揸动操纵杆，使柱塞泵芯作往复运动，侧钩将带动路轨向上运动达到起道目的，在被起路轨下垫上适当的木块，缓慢打开回油阀，让路轨下到木块上，适度给机器顶柱或侧钩向下旋压，让机器复位，关闭回油阀，旋紧通气阀，卸去起道机。

液压起道机的保养说明：

- 1、为了确保机器在每次使用时灵活可靠，必须对机器进行有效的保养和周期检查。
- 2、必须保证机器滑动部分和裸露活动元件不锈蚀，用完必须上好机油，如使用间隔期较长，则必须上防锈油，不要将机器摔、磕、碰伤，以保证机器活动精度。
- 3、要求每季一次对机器的活动部件及油量进行周期检查。
- 4、在更换或补充液压油时，应选用粘度为18-38厘斯（油温50 时）规格的，其滤油精度不大于20微米的

液压油。在补充液压油时不得混入砂粒等其它杂物。并注意每次注油时必须对泵体进行排气。

5、当需要检修时，应用汽油或柴油清洁油路及主要零部件，并注意不得损坏零部件。