

硅碳电热管硅碳棒生产厂家

产品名称	硅碳电热管硅碳棒生产厂家
公司名称	登封市钰锋电热材料有限公司
价格	130.00/根
规格参数	型号:1500型 产地:登封 电阻:1.2
公司地址	河南省登封市三里庄高新技术工业园区
联系电话	15093256189 13526653674

产品详情

硅碳电热管使用注意事项：1 硅碳电热管在使用过程中，随使用时间增加电阻值增加这种现象叫老化现象。棒老化后会造成炉温降低

为了正常使用，可适当提高电压或改变接线方式，使炉温得到补偿。2 送电时，电压应逐步增加。一般开始时电压为额定电压的一半为宜，防止升温过快。送电时切忌超负荷运行。

3 硅碳电热管好连续使用，连续使用可以提高棒的寿命。

4 电热管硬而脆，故在装卸、运输时应特别小心。

5 硅碳棒电热管应放在干燥地方，以防铝头受潮变质。6 被加热工件不能含有过高水分，应预先干燥，以免影响棒的寿命。如果是新窑或长时间没有使用的窑炉必须用旧棒进行烘窑，切忌用新棒烘窑。7 在氢气中使用时，棒体会变脆缩短寿命。

8 电热管会与碱金属、碱、硅酸盐、硼化物等接触会产生腐蚀，所以要避免它们与棒体接触。

9 接线夹应与棒体冷端的铝头紧密接触。

10 在使用过程中，如发现断裂或白炙现象，应急时更换新棒。以免影响其它棒的使用寿命。11

初次使用硅碳棒的电炉，一段时间后如产生断棒，应进行整体更换。更换下来的旧棒，用来替换在以后使用时产生的断棒。在替换时，应选择与断棒电阻相近的棒进行替换。12 在安装时，不能于保温材料接触，要用高温绝缘好的瓷管隔开。以免因为漏电打弧，造成墙体烧熔