

北奕鹰嘴剪 挖掘机液压剪刀机

产品名称	北奕鹰嘴剪 挖掘机液压剪刀机
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	130000.00/台
规格参数	品牌:北奕 型号:CS250RT 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

产品详情

- 现以东奕CS系列液压鹰嘴剪为例，说明液压鹰嘴剪的正确使用方法。
- 1) 仔细阅读液压鹰嘴剪的操作手册，防止损坏液压鹰嘴剪和[挖掘机](#)，并有效地操作它们。
 - 2) 操作前检查[螺栓](#)和[接头](#)是否松动，以及液压管路是否有泄漏现象。
 - 3) 不要用液压鹰嘴剪在坚硬的石头上啄洞，鹰嘴剪是剪铁的并不能剪石头和混凝土。
 - 4) 不得在液压缸的活塞杆全伸或全缩状况下操作鹰嘴剪。
 - 5) 当液压[软管](#)出现激烈振动时应停止鹰嘴剪的操作，并检查阀块管路的压力。
 - 6) 防止挖掘机的动臂与鹰嘴剪之间出现干涉现象。
 - 7) 不要把鹰嘴剪浸入水中。
 - 8) 不得将鹰嘴剪作起吊器具用。
 - 9) 不得在挖掘机履带侧操作鹰嘴剪。
 - 10) 液压鹰嘴剪与液压挖掘机或其他工程建设机械安装连接时，其主机液压系统的工作压力和流量必须符合液压鹰嘴剪的技术参数要求，液压鹰嘴剪的“P”口与主机高压油路连接，“A”口与与主机回油路连接。
 - 11) 液压鹰嘴剪工作时的最佳液压油温度为50-60度，最高不得超过80度。否则，应减轻液压[破碎锤](#)的负载。
 - 12) 液压鹰嘴剪使用的工作介质，通常可以与主机液压系统用油一致。一般地区推荐使用YB-N46或YB-N68抗磨液压油，寒冷地区使用YC-N46或YC-N68低温液压油。液压油过滤精度不低于50micro;m。
 - 13) 新的和修理的液压鹰嘴剪启用时必须全面检查好。
 - 14) 轴之间必须用钙基[润滑脂](#)或复合钙基润滑脂进行润滑，且每台班班加注一次。
 - 15) 液压鹰嘴剪工作时必须先保持一定压力后才开动鹰嘴剪。
 - 16) 不允许把液压鹰嘴剪当撬杠使用，以免折断刀片。
 - 17) 使用时液压鹰嘴剪应垂直于工作面，以不产生径向力为原则。
 - 18) 被剪切对象超出剪切范围时应立即停止鹰嘴剪，以免损坏刀片。
 - 19) 液压鹰嘴剪若要长期停止使用时应将进、出油口密封，切勿在高温和-20度以下的环境下存放。