

泸州小型四驱农用车巷道运矿车矿山井下运输车

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 泸州小型四驱农用车巷道运矿车矿山井下运输车 |
| 公司名称 | 山东骏熙工程机械设备有限公司 |
| 价格 | 35000.00/台 |
| 规格参数 | 发动机:可选 加工定制:是 产地:山东 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区金城街道兴唐经典梦园欣苑沿街商务公寓楼2号楼六层604号房（注册地址） |
| 联系电话 | 15265711225 |

产品详情

泸州小型四驱农用车巷道运矿车矿山井下运输车

矿用四不像车在工作时需要进行操作想知道有没有什么技巧。车辆操作是一件技术活，若技术稍有不慎就会导致其出现“溜车”现象，严重时更会造成人员伤亡。

- 1、车辆起步气压必须达到0.81Mpa，起步采用1档。起步时应先挂档后踩油门踏板，不许边踩油门边挂档，不许先踩油门后挂档，不许踩着制动踏板或者还未松开手制动就踩大油门。换档手柄置于行驶档位，应慢慢踩下油门。
- 2、车辆行驶中尽量避开超过12°的高坡或低谷，连续工作期间的温度不得超过120℃，以保证变速器润滑良好。如果车辆装有带下坡制动器的液力自动变速器汽车，空车下8%-10%的坡度时，可以用Z档位行驶；满载下8%-10%的坡度时，必须用L档位行驶。否则自动变速器油温升高，使用性能下降。
- 3、若是汽车下坡行驶需要利用发动机制动或是爬慢长坡时，变速器可能在三档与超速档之间反复升档降档，此时应将超速档开关切断，待脱离上述工况后，再把超速档开关接通。
- 4、当变速器从低档区向高档区（或由高档区向低档区）换档时，禁止越档操纵。并且这个时候这个时候不应再猛烈地加踩油门，否则将使自动变速器尤其是换档离合器、制动器的摩擦元件受到严重损坏。
- 5、车辆下坡时禁止变换高、低档位区；车辆上坡时须逐级减档；上下坡时变速器应处于低档区行驶，严禁抢档。行驶换档时，应先停车再挂档。严禁车辆在变速器空档情况下拖行、长时间滑行或挂档踩下离合器滑行。
- 6、停车时，变速杆应置于低档区空档位置，在汽车还没有停稳时，不允许换档手柄从前进档换到倒档，也不允许从倒档换到前进档，否则会导致变速器的执行元件，主要是离合器和制动器损坏。

济宁骏熙工程机械设备有限公司位于孔孟之乡的济宁任城区经济开发区，是集研发、生产、销售于一体的生产制造厂家，我公司专业生产各种井下运输车、变形拖拉机、四轮运输车、履带运输车及其配件、履带旋耕机、搅拌罐车及配件、地下运输车、轮式吊车、矿用装载机的安装及销售，整车均可订制。产品具有马力大、占地小、小巧灵活、使用方便、节能降耗，便于操作安全可靠，适用多种环境等特点，也深受深受中小型短途运输企业和个体运输户的欢迎。欢迎新老客户来厂考察咨询！