鳄鱼液压废钢剪切机厂家废旧铁销铁板剪切机

产品名称	鳄鱼液压废钢剪切机厂家废旧铁销铁板剪切机
公司名称	河南臻勇机械设备有限公司
价格	19542.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市中原区中原新城王府一号5号楼2211号
联系电话	15638923914 13213177505

产品详情

鳄鱼剪切机工作原理:

鳄鱼剪由剪切油缸、剪切刀、滑块压合刀、下刀座、压合油缸等组成,剪切工作运行时,液压泵站(动力输出源)给压合油缸供油让滑块压合刀推到下刀座上,完成物料的固定压紧,然后液压泵站在给剪切油缸供油使剪切刀下行完成剪切步骤。剪切完成后液压泵站在给剪切油缸和压合油缸先后液压油回流驱动下完成回程动作。

鳄鱼剪切机适用物料:

废旧金属鳄鱼剪切机适用于金属、铁皮、铸铁、薄铁、薄铁皮、轻薄料、钢铁、彩钢瓦、废钢、废铁、铝合金、槽钢、角钢、角铁、铜板、金属板材、铝型材、废钢筋、铝。

鳄鱼剪切机使用注意事项:

- 1.设备应定人操作,其他人未经培训不得任意使用。
- 2. 开车前应检查各部位是否正常,紧固件是否牢固。
- 3.禁止剪切未经退火的钢件、铸铁件、软质金属件、过薄的工件、长度小于100毫米的工件,以及超过剪刀长度的工件。
- 4.操作时,人体不准接近设备的传动部分及刀口,并应注意周围人员的安全,防止料翘起伤人。剪切时 应尽量将料靠近刀里边剪切。剪较短料时,不得用手持工件送料,应采用夹钳送料。

- 5.设备运转时,操作人员不得擅自离开岗位,工作完毕或暂离岗位时,应切断电源,同时机器运转时不得进行修理或用手抚摸运动部位,严禁用手或脚在料箱内按压物料。
 - 6:机器各润滑处应按要求,每班至少加注一次润滑油。