

升降机保养安全须知

产品名称	升降机保养安全须知
公司名称	广东华楠骏业机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇宴岗社区第二工业区
联系电话	0769-85169577 18402022619

产品详情

升降机保养安全须知

- 1、检查所有的液压管道和接头。管道不得破损，接头不得松动，必须将所有接头拧紧。
- 2、卸下并拆开下降阀，用压缩空气将柱塞吹净，然后装入，重新安上。
- 3、把升降机
液压油放尽弃掉，拧紧接头取出油过滤器，洗清后，用压缩空气清理干净，然后放回油箱，并联接好管路。
- 4、换上新油，不要继续使用旧油。否则系统中的运动部件就会加速磨损。
- 5、检查升降机滚轮、中间轴及轴承，油缸销轴及轴承，臂架铰轴及轴承等有无磨损。
- 6、以上各部位均加注一些润滑油，延长轴承使用寿命。
- 7、检查液压油的油质和油位。升降平台
全程升起，在这位置时，液压油面应高出箱底40--50毫米。液压油是否变暗、发粘或有砂砾等异物，如有发现应及时更换（32#液压油）

东莞市华楠骏业机械有限公司

地址：东莞市虎门镇宴岗社区第二工业区5栋

联系人：柳副总 13902607290

销售热线：0769-85169577 85262998

传真：0769-85567077

网站：<http://www.hnjunye.com/>

Email：hmjunyejx@163.com