

全预混铸铝冷凝锅炉正确保养方法及注意事项

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 全预混铸铝冷凝锅炉正确保养方法及注意事项 |
| 公司名称 | 渭南一德工贸有限公司 |
| 价格 | 10000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:一德 加工定制:是 适用燃料:天然气 |
| 公司地址 | 陕西省渭南市经济技术开发区前进路北段 |
| 联系电话 | 0913-2584118 13389135629 |

产品详情

全预混铸铝冷凝锅炉的正确保养不仅可以延长锅炉的使用寿命，而且可以避免危险的发生。正确的保养方法如下：

首先检查全预混铸铝冷凝锅炉的水压表指针或者刻度是否处于标准范围，全预混铸铝冷凝锅炉的标准水位为1-1.2帕，但是在进行安装后会因为暖气系统和燃气锅炉内部存在一些空气，所以必须对压力表进行检查，如果不在指定的安全范围中，需要将空气进行抽掉，不然燃气锅炉在日后运行的时候，会因为系统中的空气而不断地从燃气锅炉内的排气阀进行排出，会造成锅炉的压力下降，发生危险。

冬季的时候，由于暖气系统中的水位受热发生膨胀，导致水压不稳定，但是只要水压在0.5-1.5帕之间，一般是不会影响家用燃气锅炉正常使用的，但是如果水压低于或者高于这个数值范围，都会影响正常使用。如果超过3帕，锅炉的安全阀就会发生自动泄水，可能会造成不必要的损失，正常情况下可以一到两个月进行补水。

在日常使用全预混铸铝冷凝锅炉的时候，还要注意以下几点：

- 1、锅炉在使用之前必须检查同轴烟道有无堵塞；
- 2、锅炉在冬季使用的时候，一定要对锅炉进行防冻措施的保护；
- 3、一定要防止燃气泄露，在使用过程中，用户可以请专业的人员帮忙检查，两年更换一次燃气软管；
- 4、全预混铸铝冷凝锅炉的供水温度有很大的设定范围，白天不用的时候不要关闭，可以将其设置在最低温度；
- 5、房间温度不要设定太高，一般在十八度左右就可以；
- 6、任何情况下，客户都不要对锅炉进行拆卸、自行维修或者改变用途等；

7、严禁非专业人员对天然气管道进行拆卸和改动；

8、冬季要尽量减少开窗换气的次数。