

贝诺太品牌直销SL-20稳压振动送料控制器

产品名称	贝诺太品牌直销SL-20稳压振动送料控制器
公司名称	连云港贝诺太电子科技有限公司
价格	168.00/件
规格参数	品牌:贝诺太 型号:SL-20 产地:江苏
公司地址	连云港市赣榆区青口镇黄海路青河丽景B1号楼5号商铺
联系电话	18936728918

产品详情

产品特性:

通过CE认证，符合RoHS标准。

容性负载：负载适应性强，可应用于阻性负载、感性负载，特别适合于容性负载，如压电陶瓷、压电式振动体等。

频率调整：控制器的输出频率可以调整，方便用户找到振动体的最佳工作频率，以获得更平稳、安静、节能的送料效果。

高精度自动稳压：内置数字稳压电路，可以自动消除由于电源电压波动造成的送料速度变化。

可调缓启动：启动时，输出电压会从零开始逐渐增大到预设电压，以消除对振动盘的冲击。缓启动时间可数字预置。

开关传感器料满/料空停机：支持NPN型传感器或PLC远程料满/料空停机控制。

光电传感器料满/料空停机：支持光电对射传感器料满/料空停机控制。

远程速度控制：可以直接使用外置的电位器、PLC或1~5V电压信号远程控制输出电压。

安装指南：

步：打开控制器的外包装，检查控制器外观及侧标型号，判断是否为所需的型号。

第二步：取出配件包里的输出线，将输出线接线端子接到振动盘的电磁线圈上。（注意：一定要确认电磁铁线圈接在两个输出引脚上，外壳需要可靠接地，否则将会导致机壳带电，发生严重安全事故。）

第三步：将输入电源线航空插头插到控制器上，并锁紧螺母。

第四步：将电源三爪插头插在供电电源插座上。

第五步：把输出电压";U";调整到30~80之间。

第六步：按住“功能”键二秒，进入频率“E”调整状态；使用上键头和下键头来寻找振动体的固有频率，也就是我们常说的谐振点。

备注：1.振动大时的频率为振动体的固有频率。

2.每个振动体都有固有的振动频率，为了能达到优秀的工作状态，请调整本参数使振动体工作

在合适的工作频率上。

第七步：当找到振动体的固有频率后，再使用电压调整功能“电压+”和“电压-”调到优秀的送料速度

。