

# 碳纤维发热线卧室地暖专用地暖线电热墙暖加热线

产品名称	碳纤维发热线卧室地暖专用地暖线电热墙暖加热线
公司名称	武胜通远电热材料有限公司
价格	33.60/条
规格参数	通远:220v203瓦 碳纤维发热线:14米/条 中国:四川
公司地址	四川省广安市武胜县街子镇龙岩路348号
联系电话	15282682884

## 产品详情

通远电热：24K碳纤维发热线14米/条电热地暖线地热线水泥发热地板专用加热线缆

材料：硅胶外皮+24k碳纤维发热丝

硅胶外皮耐温：200（非阻燃，火机可以点燃硅胶外皮）

发热丝：进口东丽碳纤维丝

电压：220V

电阻：17 /m

线径：3.0mm

产品使用寿命：50年不坏

长度：14米/条

功率：203瓦

可以负责发热面积：1平方米

适用于：

电热地暖、养殖业电热保温、猪场电热水泥地板、养蛇业保温、卧室电热地暖、房间电热地暖、库房地热保温、电热墙暖、养殖场电热地热保暖、各种地热保温专用线缆！

优点：

使用方便，通电即热，不用分正负极，一头接火线，一头接零线即可，硅胶外皮，耐温200度，任意折叠弯曲，防水，防冻，碳纤维发热丝使用50年不坏！适用广泛，价格实惠，质量保证！

急用，请备注：顺丰，顺丰运费到付！

温控器的使用方法：

温控器通电，中间的数字显示，是探测头探测到的温度，所以，想控制哪里的温度,就把探测头放到那个地方就可以了！

比如：想要控温30度，就直接按：停止温度为：31度，启动温度为29度，这样，温控器就可以控温在30度了！

请不用按设置键，因为设置键是调节模式的，温控器是默认控温模式，如果按设置键调节到F1就是定时模式了，如果按设置键调节到F2F3就是倒计时模式了！

3000瓦智能数显温控器：65元/个，只能带：2000瓦左右，智能电子产品，不能带太接近3000瓦，会发烫，容易烧坏！一个温控器可以带：10条之内的14米/条24K碳纤维发热线！

电热地暖发热线使用说明：

1. 每1平方米的发热面积需要（10米—16米之间）发热线，发热线越密发热效果越好，排列发热线要保证发热线两头的导线在同一边，那样好接电源！
2. 发热线摆放间距6---8厘米，发热线两头直接通电，就发热了、不用分正负极！多条发热线可以并联使用，不能串联！
3. 购买的发热线已经确定好长度，在使用过程中不能随意剪短发热线，要按照固定的长度使用！因为发热线在相同的电压下，是越短越热功率越大！
4. 排列发热线之前，应该使用隔热层铺在地面，在隔热层上排列发热线，预防热量往下，浪费电费，影响发热效果！隔热层一般有：地暖反射膜，泡沫板，珍珠棉，隔热板、薄木板、挤塑板，石棉瓦等等选一种即可！
5. 水泥浆覆盖在排列好的发热线上，厚度为2--3厘米。
6. 注意：水泥覆盖请将发热线和电线连接的接头预留在外面，预防未来接头氧化无法维修，发热线是永远不坏的，为了能一劳永逸，请预防接头松动、接触不良，氧化等等，安排接头在可以维修的地方！
7. 地暖发热线因为需要将水泥地板加热，所以热量是非常足够的，通电时间久了，自然水泥板的温度会过gao，所以需要安装：智能温控器

8. 智能温控器靠探测头探测水泥板的温度，温控器才进行控温，所以探测头的摆放很关键，应该摆放在两条发热线之间的空位，在水泥板内部但是靠近水泥板表面的位置，而且探测头是智能电子产品，使用过程，会出现失灵或不工作的情况需要更换探测头，所以必须预留在可以维修的位置，比如使用一条水管埋在水泥板里，探测头从水管伸入水泥板中探测温度！