

NACHI越电磁换向阀现货供应

| | |
|------|---|
| 产品名称 | NACHI越电磁换向阀现货供应 |
| 公司名称 | 上海倍韧机电设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | NACHI不二越:NACHI不二越 SS-G01-H5-R-E2-31:SS-G01-H5-R-E2-31 日本:日本 |
| 公司地址 | 上海市闵行区联航路1588号产业大楼408室 |
| 联系电话 | 18621690738 |

产品详情

- 1、用油管连接吸油口和排油口两边时，请注意不要向液压泵施加额外的压力。
- 2、联轴器与液压泵轴的连接部分，联轴器的连接长度最少应在三分之二以上。同时，应使用与轴径大小相适应的联轴器。
- 3、将联轴器装入泵轴时务必小心，取下的时候请使用专门工具.安装拆卸器时应避免敲打泵轴部分。
- 4、吸油口按水平位置以上接驳，并保持油泵内部的一定油量。
- 5、起动时，排气困难的情况下，请装排气阀。
- 6、液压泵所使用的传动带必须是规定的类型，请选用相当干，2T的规格。
- 7、驱动轴与液压泵的偏心应在0.05mm以下，其角度误差应在1。以内;连接时请使用挠性联轴器。
- 8、传动带、齿轮和链条运转时，请注意泵轴承受的向心力不能超过负荷量.必要时，请在轴上装置减轻直接负荷力的设施。
- 9、安装台请选用刚性材料。
- 10、运转方向因各液压泵而异。请按平板上的标记和壳体上箭头所显示的运转方向确定正确的运转方向.从轴端看应是顺时针方向。
- 11、吸油压力请设置在一0.03~十0.03MPa {-0.3—+0.3kgf/cm²}之IBS。
- 12、外泄油型液压泵的泄油管可直接安装在油箱里面，其背压应设在0.03 MPa

滤芯 RRR滤芯 TR-20270

滤芯 RRR滤芯 TR-21900

滤芯 RRR滤芯 TR-21461

滤芯 TAISEI大生 P-GF-A-06-3-10U

滤芯 TAISEI大生 P-UL,UM,UH-06,08-40UW

过滤器 TAISEI大生 GM-04Z-3-8C-IV

过滤器 TAISEI大生 SFG-02-60W

过滤器 TAISEI大生 UL-08A-40UW-EK

滤芯 MASUDA增田 P26-010P

过滤器 MASUDA增田 W-APPLE06F-20S-Z

过滤器 MASUDA增田 LMTS04-20P04N

调压阀 WILKERSON L18-02-KK00

调压阀 WILKERSON B18-03-FKG0

调压阀 WILKERSON R11-C2-000

过滤器 WILKERSON F30-C6-F00

过滤器 WILKERSON F30-C8-F00

过滤器 WILKERSON CB6-02-000

浇口棒 (24)106363-12-100

浇口棒 (36)106363-13-100

上砂箱108363-11-100

下砂箱108363-12-100A