

德国西门子工控机白屏维修

产品名称	德国西门子工控机白屏维修
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	西门子:SIEMENS 维修西门子工控机白屏:西门子工业电脑维修 德国:西门子操作面板维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

德国西门子工控机白屏维修，西门子工业电脑开机白屏维修，西门子工控机无显示维修，西门子人机界面白屏维修，西门子操作面板白屏维修，西门子控制屏白屏维修，德国西门子十年维修技术，配件齐全，各种故障当天修复。

德国西门子工控机白屏维修故障分析：开启电源而工控机没有反应：

- 1、查看电源插座是否有电并与计算机正常连接；
- 2、检查计算机电源是否能正常工作（开机后电源风扇是否转动），显示器是否与主机连接正常；
- 3、打开机箱盖查看电源是否与计算机底板或主板连接正常，底板与主板接插处是否松动，开机底板或主板是否上电，ATX电源是否接线有误；
- 4、拔掉内存条开机是否报警；
- 5、更换CPU或主板。

二、加电后底板上的电源指示灯，亮一下就灭了，无法加电？

首先看是否机箱内有螺丝等异物，导致短路。其次察看有关电源线是否接反，导致对地短路。再次利用替换法，更换电源、主板、底板等设备。

三、工控机加电后，电源工作正常，主板没有任何反映？

首先去掉外围的插卡及所连的设备，看能否启动？如果不能，可去掉内存，看是否报警？然后检查CPU的工作，是否正常？最后替换主板，检查主板是否正常

四、开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示：

- 1、检查显示器是否与主机连接正常；
- 2、另外插一块显示卡查看是否能正常显示；
- 3、清除CMOS（可能设置有错误）或者更换BIOS；
- 4、更换CPU板（主板集成显卡）或显示器。

五、开机后报警显示器上没有任何显示：

- 1、打开机箱盖查看内存条是否安装或者松动；
- 2、拔掉内存条开机后报警声是否相同；
- 3、清除COMS（可能设置有错误）

德国西门子工控机白屏维修流程：

第一步：首先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。

第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。

第三步：对机器进行全面的清洁，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。

第四步：根据被损坏器件的位置，找出损坏器件的原因，以免下次类似故障出现。

第五步：出具详细检测报告与维修报价，甲方确认报价后进行维修。

第六步：修复后对设备进行负载实验，正常运行通知甲方，款到发货

德国西门子工控机白屏维修型号：

西门子PC677B/670工控机维修，西门子PC877/870工控机维修，西门子IPC847C/827B工控机维修，西门子IPC647C/647B工控机维修，西门子IPC547D/547C工控机维修，西门子IPC647D工业电脑维修，西门子工业操作面板维修，西门子工业人机面板维修，西门子操作屏维修

6AV7722-1BC00-0AF0维修

6AV7722-1BC10-0AA0维修

6AV7722-1BC10-0AB0维修

6AV7722-1BC10-0AC0维修

6AV7722-1BC10-0AD0维修

6AV7722-1BC10-0AF0维修

6AV7722-2AA00-0AA0维修

6AV7722-2AC00-0AA0维修

6AV7722-2BC30-0AD0维修

6AV7722-3AA10-0AA0维修

6AV7722-3BC30-0AA0维修

6AV7723-1AC10-0AA0维修

6AV7723-1BC10-0AA0维修

6AV7723-1BC10-0AB0维修

6AV7723-1BC10-0AC0维修

6AV7723-1BC10-0AD0维修

6AV7723-1BC10-0AF0维修

6AV7723-2AB00-0AA0维修

6AV7723-2AC00-0AG0维修

6AV7723-2BB10-0AD0维修

6AV7723-3AA00-0AG0维修

6AV7723-3BC10-0AD0维修

6AV7723-3BC10-0AG0维修

6AV7723-3BC30-0AG0维修

6AV7724-1AC10-0AA0维修

6AV7724-1BC10-0AA0维修

6AV7724-1BC10-0AB0维修

6AV7724-1BC10-0AC0维修

6AV7724-1BC10-0AD0维修

6AV7724-2AC10-0AD0维修

6AV7724-2BC10-0AD0维修

6AV7724-2BC30-0AD0维修

6AV7724-3BC10-0AC0维修
6AV7724-3BC10-0AD0维修
6AV7724-3BC30-0AA0维修
6AV7724-3BC30-0AD0维修
6AV7724-3BC30-0AG0维修
6AV7724-3BC40-0AC0维修
6AV7724-3BC40-0AD0维修
6AV7725-1AC00-0AA0维修
6AV7725-1AC10-0AA0维修
6AV7725-1BC10-0AC0维修
6AV7725-1BC10-0AD0维修
6AV7725-2AC00-0AA0维修
6AV7725-2AC10-0AC0维修
6AV7725-2AC10-0AD0维修