

# 成套稳压设备 厂家销售喷淋泵 消防泵安装

产品名称	成套稳压设备 厂家销售喷淋泵 消防泵安装
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量40L/S XBD8.0/40-100L:扬程80米 上海:功率45KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

## 产品详情

- 1、泵送混凝土之前，先泵送水润滑管道，检查各管卡处是否密封、漏水现象，再泵送砂浆打通管路。
- 2、确认砂浆打通后，将车内剩余的混凝土充分搅拌均匀后再进行正常泵送。
- 3、开始或停止泵送混凝土时应与前端操作人员取得联系，以免发生事故。
- 4、泵送过程中，混凝土应保证在搅拌轴线以上，不许吸空或无料泵送。
- 5、泵送过程中应注意液压油油温，升到50C时应启动风冷散热，若油温继续升高，并超过80C时，应停机检查。
- 6、泵送过程中，保证3—5车扳动润滑泵和旋转油杯盖（每四小时一次）润滑，使各润滑点得到良好的润滑。

- 7、若较长时间暂停泵送，须每隔10—20分钟开泵一次，反泵1—2个行程，再正泵1—2个行程，以防管中混凝土凝结。
- 8、泵送过程中，注意压力表情况，若泵送压力突然升高，应立即打开反泵按钮，反泵2—3个行程，然后正泵，若连续几次泵送压力还是过高，就是堵管了，应停止泵送进行堵管处理。
- 9、如遇混凝土坍落度过低，不准在料斗内加水搅拌，应加入罐车后搅拌均匀放入料斗内泵送。
- 10、料斗筛网上不能堆满混凝土情况，发现异常现象要与技术部门取得联系。拒绝不合理的超量加水现象。
- 15、电缆在工作中注意不能让车碾压，要用木方或挖沟加以防护。
- 16、指挥倒车过程中，要注意车距，不能刮撞拖泵。
- 17、泵送间隙要把飞溅在泵上的混凝土，多