

封闭使用6千瓦静音柴油发电机

产品名称	封闭使用6千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	电机类型：励磁电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

封闭使用6千瓦静音柴油发电机

- 1、新装的发电机，使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比，定子的绝缘电阻不得低于上次所测值的30%，励磁回路的绝缘电阻不得低于0.5MΩ，吸收比不得小于1.3，并应做好测量记录。
- 2、作业前检查内燃机与发电机传动部分，应连接可靠，输出线路的导线绝缘良好，各仪表齐全、有效。
- 3、启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在大位置上，然后切断供电输出主开关，接合中性点接地开关。有离合器的机组，应先启动内燃机空载运转，待正常后再接合发电机。
- 4、启动后检查发电机在升速中应无异响，滑环及整流子上电刷接触良好，无跳动及冒火花现象。待运转稳定，频率、电压达到额定值后，方可向外供电。载荷应逐步增大，三相应保持平衡。
- 5、发电机开始运转后，即应认为全部电气设备均已带电。
- 6、发电机连续运行的高和低允许电压值不得超过额定值的±10%。其正常运行的电压变动范围应在额定值的±5%以内，功率因数为额定值时，发电机额定容量应不变。
- 7、发电机在额定频率值运行时，其变动范围不得超过±0.5Hz。
- 8、发电机功率因数不得超过迟相（滞后）0.95。有自动励磁调节装置的，可在功率因数为1的条件下运行，必要时可允许短时间在迟相0.95—1的范围内运行。
- 9、发电机运行中应经常检查并确认各仪表指示及各运转部分正常，并应随时调整发电机的载荷。定子、转子电流不得超过允许值。
- 10、停机前应先切断各供电分路主开关，逐步减少载荷，然后切断发电机供电主开关，将励磁变阻器复位到电阻大值位置，使电压降至低值，再切断励磁开关和中性点接地开关，后停止内燃机运转。

封闭使用6千瓦静音柴油发电机

产品售后服务：

- 1.出货后七天内如出现产品质量问题，无法维修，除客户使用不当造成的质量问题外，可无条件更换新产品。
- 2.售货三个月内如出现质量问题，除客户使用不当造成的质量问题外，客户如能自行维修，厂家将免费寄出所需的配件进行更换，如不能自修可寄回厂家维修。而中间产生的费用由我们公司承担。
- 3.客户在使用过程中，请严格按照说明书规定正确使用和保养。三个月内，如果属于产品质量问题，所有配件和维修费用均由厂家负责；如果属于使用不当造成问题，或超过三个月的，客户只要负责配件和邮寄费用。从而肯定保障您无后顾之忧。
- 4.本公司所有售机械，免费调试及培训其操作人员使用；
- 5.所售机械，从售出即日起享有壹年免费保养及维修服务（正常损耗件除外）。
- 6.保修期过后，长期提供零配件及维修服务。

品牌：大泽动力

技术参数：

机组型号：TO7600UMT-2

- *、额定功率：6KW
- *、较大功率：6.5KW
- *、额定频率：50HZ
- *、结构类型: 静音款
- *、工作时间：12h
- *、油箱容积：25升
- *、额定电压：220/380V
- *、启动方式：电启动
- *、功率因数： $\text{COS} = 1.0$
- *、燃油消耗率(g/kw.h): 205
- *、噪音dB (A) LP7M：65-75Db
- *、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数：

- *、发动机：大泽動力
- *、发动机型号：TOTO188F1
- *、缸体结构：单缸、直列、四冲程、油冷、直喷发动机
- *、耗油量：205g/KW.H
- *、燃油表：有
- *、过载能力：100%1h
- *、机油容量：1.65
- *、额定转速：3000r/min
- *、调速方式：自动调速

电机参数：

- *、电机型号:TO-6.0T
- *、电机品牌：大泽動力
- *、电机温升：25-50
- *、绝缘等级：F
- *、额定电压：220/380V
- *、电机类型：励磁电机
- *、接线方式:三相四线、Y型接法
- *、环境温升：低温-30 高温40

整机参数

- *、机器重量：175KG
- *、消音装置：工业静音器
- *、整机超载保护：有
- *、自动过载保护：有
- *、控制装置:ECU
- *、电磁控油阀:有

*、外形尺寸：925*540*745

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

产品类型：

等功率柴油发电机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包