

济宁炎泰厂家直销手动水泥注浆泵

产品名称	济宁炎泰厂家直销手动水泥注浆泵
公司名称	济宁炎泰工矿机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:炎泰 型号:齐全 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15865714507

产品详情

手动水泥注浆泵简介及设备优点

手动水泥注浆泵灌浆泵（水泥浆化学浆两用型）用途广泛，可灌注纯水泥浆、化学浆等各种低粘度流动性较好的浆材。主要用于煤矿井下需要防爆场所灌浆;隧洞矿山公路等电源、交通不便场所等灌浆。其优点为：

- 1.不用电，体积小、重量轻，便于移动
- 2.结构简单，经久耐用，维修简单
- 3.人工操作，压力高，灌浆速度和流量可任意控制。

手动水泥注浆泵技术参数

产品名称	手动注浆泵	排浆流量	6-10L/min
最高工作压力	4Mpa	进浆口管径	25mm
出浆口管径	25mm	整机质量	45kg
外型尺寸（长×宽×高）			1000×350×680（mm）

手动水泥注浆泵使用注意事项

- 1、使用机器前应在摇杆活动铰链处加注适量滑脂，匀速摇动手柄，以保证使用灵活和防止锈蚀。
- 2、使用时发现紧固件有松动时，及时适度紧固。
- 3、摇动手柄时用力适度，防止损坏零部件。

4、进出料管各接头处是用钢丝卡紧固后与泵体密封连接。如发现吸料性能不良时应采取以下措施：(1) 检查进料端各接头连接部位紧固的密封性。(2) 检查进料管是否有破损漏气现象。(3) 检查料筒内是否有料。(4) 检查出料口是否松动，有无杂物堵塞。

如发现出料不良采取以下措施： 检查出料管是否堵塞； 出料阀是否打开。

5、在灌注浆液时，出料管必须安放畅通，否则会直接影响施工作业。

6、注意浆液中不能含砂，以免影响机器的使用寿命。

7、冬天在户外使用，气温低于零度时应注意以下几个事项：

(1) 使用时间不宜过长；(2) 配置好的浆液要一气呵成灌完。

手动水泥注浆泵机器保养

1、每次作业完毕后，用水清洗机器内部和管道。具体做法是：a.将吸料管插入水箱，往复摇动摇杆直到排浆管清水流出；b.用铁丝捣动吸浆口处钢球，使活塞腔内的水通过吸浆口流出；c.倾翻机器90度，使钢球上腔的水从排浆口流出。

2、定期在注油嘴处注入黄油。

手动水泥注浆泵工作原理

简单说就是活塞运动，活塞拉出来吸料，此时进料口钢球打开，出料口钢球关闭。活塞推进时出料，此时进料口钢球关闭，出料口钢球打开。往复运动。浆料和活塞间有密封圈。活塞上有黄油嘴需要定期加黄油。没有黄油润滑时会摩擦发热，产生包死现象，表现为活塞不能运动。