

全预混冷凝锅炉安装后的调试及运行

产品名称	全预混冷凝锅炉安装后的调试及运行
公司名称	渭南一德工贸有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	品牌:一德 加工定制:是 适用燃料:天然气
公司地址	陕西省渭南市经济技术开发区前进路北段
联系电话	0913-2584118 13389135629

产品详情

一、锅炉调试

- 1、全预混冷凝锅炉安装完毕，烘煮炉后，依次检查管路系统、供油、气系统、转动设备、电气控制线路，正确无误后，通过给水泵向锅炉内补水；检查管路联结部位有无渗漏。
- 2、按照用户要求设定控制器状态。
- 3、合上电源，按控制器电源按钮，控制器进入工作状态，燃烧器开始启动。如燃烧器不能正常点火启动，则控制器出现故障信号，发出报警，排除控制器故障后，按控制器复位键，使控制器再次进入工作状态，燃烧器点火，开始正常运行。

二、运行操作

- 1、全预混冷凝锅炉使用前，管理、操作人员应详细阅读产品安装使用说明书、熟悉图纸，对设备做到心中有数。
- 2、全预混冷凝锅炉运行时，锅炉水位在任何情况下不准低于最低安全水位！
- 3、压力表、水位表、安全阀在运行时管理及操作不当，会危机锅炉安全！！
- 4、水质不符合要求，会使泥沙沉淀锅筒、集箱下部，形成水垢并破坏水循环，使管子过热、变形、爆管，锅筒鼓包，管板裂纹！！

三、全预混冷凝锅炉启动、停炉等操作按“控制器原理和控制器使用说明”进行，严密监视各电气元件和仪表运行情况。

- 1、锅炉从正常操作到正常供暖，必须要暖管、送暖、并炉分步进行。

暖管：正式送暖前对管道预热，单机运行时，管路不太长，可采取升压与暖管同时进行，即所谓“联合暖管”

2、排污：根据检测锅炉水质，定制排放浓缩锅水。