

10KW柴油发电机技术参数

产品名称	10KW柴油发电机技术参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO14000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

10KW柴油发电机技术参数大泽静音柴油发电机组控制系统自动并车控制屏自动并车控制屏是与电调(或电喷)型柴油发电机组配套使用，控制两台或多台柴油发电机组实现自动并车运行。该控制屏选用原装进口科迈智能控制器为核心，组合自动同步器、自动负载分配器、自动调压器模块等模块，及带电子脱扣器的断路器为机组闸(主开关)等组成。该系统具有机组自动同步并车、自动负载分配、并车自动装卸载、逆功保护、油机各故障保护、负载过载保护等一系列功能。

要维护和保养好，这样才能保证在突然有故障停电的时候启动机正常启动柴油发电机组进行供电。所以平时在使用启动机的时候要特别注意。下面将向大家介绍使用柴油发电机启动机需要注意的事项。

柴油发电机每次启动连续工作时间不应过10s，两次启动之间的间隔时间应在2min以上，防止电枢线圈过热而烧坏。如三次不能启动成功，则应查明原因后再启动。

当听到驱动齿轮高速旋转且不能与齿圈啮合时，应迅速松开启动按钮，待启动机停止工作后，再进行第二次启动，防止驱动齿轮和飞轮齿圈互相撞击而损坏。

在寒冷地区使用柴油发电机组供电时，应换用防冻机油；启动时，还应用“.”字长柄螺丝刀在飞轮检视孔处扳动飞轮齿圈几周后，再进行启动。

机组启动后，应迅速松开其启动按钮，使驱动齿轮退回到原来的位置。

机组在正常工作中严禁再次按压柴油机启动按钮。

应定期在启动机前、后盖衬套内添加润滑脂，防止发生干摩擦损坏轴与衬套。

10KW柴油发电机技术参数配有保护装置，确保运作安全，采用静音防震设计，新一先进的变频技术，精一波形更趋完美，精密仪器的佳拍档，劲一功率输出更强，燃料消耗更低，小一轻量化设计，强劲的输出功率，优异的省油性能，出色的静音效果，卓越的环保设计，简便的操作性能

10千瓦静音柴油发电机技术参数：(大泽动力TOYOTI)

1、产品编号	TO14000ET
2、功率因素	1
3、款式	静音
4、功率因素	1
5、额定功率	10KW
6、较大功率	11KW
7、品牌	大泽动力TOYOTI
8、额定电流	45A
9、额定电压	220 380V
10、相数	单相 三相
11、频率	50HZ
12、噪音水平	60-65分贝
13、启动方式	电启动（选配全自动）
14、净重	230KG
15、额定转速	3000RPM
16、发动机型号	EV80（TOYOTI）
17、压缩比	24：1
18、额定转速	3000（r/min）
19、油箱	28L
20、耗油量	210 G.KW.H（满负载）
21、超载保护装置	有
22、连续工作时间	8H（满负载）
23、发动机类型	V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式
24、绝缘等级	F级
25、款式	静音（灰黄.白）

- 26、燃油型号 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）
- 27、尺寸 1060*610*670mm（不含轮子/长*宽*高）
- 28、20尺柜子 25台
- 29、40尺柜子 50台
- 30、60尺柜子 125台
- 31、认证 CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
- 32、工作环境温度 -25 ~ 40
- 33、电压表 有
- 34、润滑油型号 CD级以上或SAE10W-30、15W-40
- 35、随机附件 说明书、保修卡、合格证、安装工具、等易损配件
- 36、自动调速，手推轮子，控油装置

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业标准GB/T2820.1997