

强力蒸汽系统/大功率电熨斗 飞科蒸汽熨斗*FI9301

产品名称	强力蒸汽系统/大功率电熨斗 飞科蒸汽熨斗*FI9301
公司名称	上海索阳实业有限公司
价格	76.00/个
规格参数	产品类别:电熨斗 品牌:飞科 型号:FI-9301
公司地址	上海市嘉定区菊园新区昌徐路88号1幢1011室
联系电话	021-65608066 13671899139

产品详情

产品类别	电熨斗	品牌	飞科
型号	FI-9301	功能类型	调温型
电源电压	220 (V)	额定功率	1400 (W)
电源频率	50 (Hz)	水箱容量	166 (ml)
电线长度	1.7 (米)	耗电量	1400 (W)
熨烫面积	200 (cm ²)	重量	0.84 (kg)
外形尺寸	26.5*11.5*13cm		

基本信息

【商品名称】飞科 fi9301 蒸汽电熨斗【商品尺寸】26.5*11.5*13cm【贮水量】166ml【熨烫面积】200cm²
【插头/电源线】三插头，电源线长约1.7米。【商品功率】1400w【商品重量】0.84kg【商品功能】蒸汽喷雾/喷水/强力蒸汽（按一次按钮喷射一次）【商品附件】电熨斗、使用说明书、售后服务卡

小贴士：蒸汽熨斗的指示灯是温度指示灯，接通电源，打开温度开关至一定的温度后指示灯才会亮，当熨斗温度升温至对应温度，指示灯灭。在使用过程中指示灯会随着温度的变化亮灭。

fi9301对比fi9302：fi9301贮水量：166ml，熨烫面积：200cm² fi9302贮水量：256ml，熨烫面积：270cm² fi9301型号适合日常使用，性价比较高。如果您需熨烫大件衣物，推荐您选择fi9302型号，贮水量和熨烫面积都较大。

温馨小贴士

近来有一些顾客反映这款蒸汽熨斗指示灯和漏水的问题，在此列了一些常见问题及解决方案以供参考

1、蒸汽熨斗指示灯为什么一会亮一会灭？

指示灯为调温指示，而非电源指示灯，当接通电源打开开关时，熨斗开始加热指示灯亮，温度达到设定值后指示灯灭，即可开始使用。并非是熨斗接触不良。

2、关于熨斗漏水问题

因为蒸汽熨斗底部的蒸汽孔要与水箱保持通畅才能正常使用，如果操作不当水会从蒸汽孔流出，非产品质量问题，具体情况参考以下几点：

- 1) 使用蒸汽喷雾时，按动喷射按钮的间隔应不小于2秒（指示灯亮时不能按，灯灭后才可以按动按钮），否则热水未雾化成蒸汽就会从底板流出。
- 2) 使用四倍蒸汽功能时，应将蒸汽旋钮切换至“0”关闭的位置，并将调温旋钮调至第“6”档，否则可能有水滴出。
- 3) 熨烫时熨斗不要倾斜，平稳熨烫，切勿晃动太厉害，否则会造成热水飞出

如果出现漏水请检查：1、刚加入水还未接通电源，水直接从底盘流出，请调节前端喷雾按钮至"0"档位（喷雾旋钮是弹起状态是水会直接从下面漏出）；

2、插头是否插好，如果插头没有插好，因为指示灯也是灭的，温度不够，水不能加热成蒸汽，所以按下喷雾键会有水从蒸汽孔漏出；

3、调温旋钮要调至正确的位置，使用蒸汽喷雾功能需3档或以上档位。低档温度不够高，水无法雾化成蒸汽，可能会造成漏水；

4、喷雾按钮要在温控指示灯灭的时候才能按下喷雾，在指示灯亮的时候如果按下喷雾按钮，水未雾化，会造成热水从底部漏出。保养方法：拔出插头，待电熨斗充分冷却后。1、用软布擦拭电熨斗底板及其他部分。2、出现较严重的污渍时，可用软布沾中性洗涤剂擦拭。（请勿使用香蕉水、去污粉、挥发性溶剂）自动清洗功能1、先将蒸汽旋钮旋至“0”位置，再将水箱加水至“max”。2、接上电源，将调温旋钮至最高温，待加热指示灯熄灭。3、拔掉插头，将熨斗移至水槽或洗手台上方，以手提着熨斗使底板朝下。4、将蒸汽旋钮旋至对应位置，蒸汽钮便会轻弹出来，将蒸汽旋钮向上拉，轻晃熨斗，直到水及蒸汽从底盘流光为止。5、将蒸汽旋钮浸泡于白醋后，即可将蒸汽旋钮杆上的水垢及杂质清除，用清水冲洗干净后，再将蒸汽旋钮装入后调整至“0”位置。6、接上电源，并将温度旋钮调至最高，让熨斗加热烘干残留在熨斗内部的水分，待熨斗冷却后收藏。