

维谛/艾默生R48-5800A现货供应

产品名称	维谛/艾默生R48-5800A现货供应
公司名称	东莞市朗山机电设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	输入电压:AC380 输出电压:DC54 功率:5800W
公司地址	东莞市莞城东城中路与莞太路交汇处君悦2046之917号房
联系电话	0769-23322676 13392324445

产品详情

艾默生R48-5800A更换特别注意事项

1. 拆卸假面板。当电源系统配置小于额定容量时，机柜上整流模块的安装槽位是空闲的，为了不影响整机的美观，模块空闲槽位一般用假面板装饰。当用户对系统进行扩容时，就需要拆除相应的假面板，以便插装新的整流模块。
2. 艾默生R48-5800A加装新模块，将整流模块插入空槽位并固定。参考3.4.1 安装整流模块。
3. 在监控模块中正确设置整流模块的地址。
4. 合上对应的交流输入开关，给模块供交流电。
5. 重复 1~4，加入所有模块。
6. 重新设置监控模块中的模块参数。

艾默生R48-5800A更换整流模块

艾默生R48-5800A整流模块故障后，请按如下步骤更换：

1. 检查新整流模块，看是否有明显的运输损坏。
2. 松开整流模块面板上的固定螺钉。

3. 将整流模块的滑动开关拨到上面。

4. 抓住故障整流模块的把手将模块往外拉，即可将模块抽出机架。此时请尽量小心，刚刚退出工作的模块外壳表面温度还很高，注意抓紧模块以免跌落损坏。

5. 将新整流模块的滑动开关拨到上面，抓住新整流模块把手，缓慢将模块推进到机柜（不要完全推入）。

6. 继续推入整流模块，直到模块的面板与整流机柜的面板接触为止，确保输入、输出插座连接良好。将滑动开关拨到下面。

7. 艾默生R48-5800A拧紧把手上的螺钉，将模块固定在机柜上。

8. 艾默生R48-5800A模块运行指示灯经过短时延迟后会亮，风扇运转。检查新的整流模块工作是否正常。包括：监控模块是否能识别新艾默生R48-5800A整流模块；是否和其他整流模块均流；当重新拔出该整流模块时，观察监控模块上是否有相应告警。若各项检验都正确，

则新整流模块运行正常。

以上就是艾默生R48-5800A更换特别注意事项。