

汽车轮胎固定器厂家A汽车轮胎固定器厂家批发

产品名称	汽车轮胎固定器厂家A汽车轮胎固定器厂家批发
公司名称	河北京洲橡塑制品有限公司
价格	15.00/22
规格参数	规格:20*40 型号:DN30 产地:河北衡水景县
公司地址	河北省衡水市景县降河流镇颜庄（注册地址）
联系电话	13081815891

产品详情

汽车轮胎固定器厂家A汽车轮胎固定器厂家批发

一、汽车轮胎固定器的重要性：

- 1.汽车轮胎固定器轮毂螺栓质量不等、轮毂质量分布不均或径向圆跳动、端面圆跳动太大;
- 2.汽车轮胎固定器轮胎质量分布不均、尺寸或形状误差太大、汽车轮胎固定器使用中变形或磨损不均、使用翻新胎或垫、补胎;
- 3.汽车轮胎固定器并装双胎的充气嘴未相隔180度，单胎的充气嘴未与不平衡点标记相隔180安装;
- 4.汽车轮胎固定器轮毂、制动鼓、轮胎螺栓、轮辋、内胎、衬带、轮胎等拆卸后重新组装成轮胎时，汽车轮胎固定器累计的不平衡质量或形位偏差太大，破坏了原来的平衡

二、汽车轮胎固定器的使用步骤：

汽车轮胎固定器做动平衡需要4个步骤:首先把LOGO拆掉，把轮子装上动平衡仪，汽车轮胎固定器选择适应大小的固定器。先把动平衡仪上的尺子拉出来，测量，。

汽车轮胎固定器第二步是而后把弯尺拿出，汽车轮胎固定器测量轮辋宽度，同样在第二个控制器上输入。

汽车轮胎固定器第三步是在控制器输入轮辋直径，按STRAR，开始。

汽车轮胎固定器当检测停止后，汽车轮胎固定器电脑会测量出轮辋内外侧需要增加的砝码重量，先装外侧，转动轮胎，根据提示把砝码敲打上。

很荣幸为您推荐汽车轮胎固定器厂家，黄石市汽车轮胎固定器厂家批发。