

云南启闭机价格

产品名称	云南启闭机价格
公司名称	新河县政泰水利机械厂
价格	888800.00/台
规格参数	
公司地址	河北省邢台市新河县故现村东（住所）
联系电话	13722931767

产品详情

启闭机用于各类大型给排水、[??????](#)。用于控制各类大、中型[????](#)及钢制[??](#)的升降达到[??](#)与[??](#)的目的

液压启闭机

，卷扬启闭机，门机，手轮式启闭机，手电式启闭机，[手摇启闭机](#)，[螺杆式启闭机](#)，双吊式启闭机等。

结构特点

编辑

1、启闭机包括电机、启闭机、机架、防护罩等组成；采用三级减速方式，用螺旋付传动，输出转距更大。启闭机配套钢架克服土建不平整，以减少整机噪声及振动。

2、采用户外型长时工作制电机，防护等级 IP55。行程控制机构采用[土进制](#)计数器原理，控制行程的误差0.5%。转距保护控制是通过蜗杆产生[轴向位移](#)触动[微动开关](#)，来达到保护电器的原理。

3、操作维护简便，可实现现场和远控操作。

操作规程

编辑

1. 工程施工单位，要将启闭机应安装在平整坚实、视野良好的地基之上，机身和地锚必须牢固。要求启闭机与导向[滑轮](#)中心线应垂直对正，启闭机距离滑轮一般应不小于十五米。

2. 在调装作业前，应检查钢丝绳、[离合器](#)

、制动器、保险棘轮，传动滑轮等，确定安全可靠，方可操作。钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中最少需保留三圈。在作业时，不准有人跨越启闭机的钢丝绳防止出现意外。

3. 在吊运重物需在空中停留时，除使用制动器外，并应用棘轮保险卡牢。操作时，严禁擅自离开岗位。

4. 工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时，应暂停操作，待弄清情况后方可继续作启闭机

业。作业中突然停电，应立即拉开闸刀，并将运送物件放下。

试验方法

[编辑](#)

1、启闭机操作人员必须掌握启闭机的结构、性能与操作方法，并有一定的机械知识，以确保机器的正常运转。

2、操作前，对启闭机进行全面检查，各部位润滑情况是否良好，螺栓有无松动。

启闭机

3、当启闭机运转时，操作人员不得离开现场，发现问题立即停机。

4、对机器进行维修时，必须清除载荷。

5、在使用时，需随时由注油孔注入润滑油，要经常保持足够的润滑油，螺杆要定期清除油垢，涂护新油，以防锈蚀。

技术参数

[编辑](#)

额定起重量

额定起重量是指吊具或取物装置（如抓梁）所能起升的最大[工作负荷](#)。包括吊具的自重。单位为千克。

起升高度或扬程

吊具最低位置与最高位置的垂直距离，称为启闭机的高度或[扬程](#)。一般在数值上与卷筒的最大收放绳量或[液压启闭机](#)活塞最大行程相等。单位为米。

工作速度

- 1、起升速度是电动机在额定转速下或油泵在额定排油量下吊具的上升速度。单位为米/分。
- 2、闭门速度是指快速闸门启闭机在电动机关闭或液压回路节流油阀在最大开度时，闸门靠自重下落的速度，单位米/分。
- 3、运行速度是指[移动式启闭机](#)运行结构的[电动机](#)在[额定转速](#)时，大车或小车沿直线运行的速度，单位米/分。
- 4、回转速度是指回转结构电动机在额定转速时的运转速度，单位米/分。

跨度

跨度是指[移动式启闭机](#)大车运行轨道中心之间的距离，即大车的[轨距](#)。单位为米。

起重机的工作级别

起重机的工作级别是指起重机的工作忙闲程度，即启闭机一年内总的运行时间。

- 1、轻级工作制是指运行时间短，间歇时间长。如：闸门与拦污栅等。
- 2、中级工作制是指使用频繁的启闭机。如：船闸的人字门等。