

不锈钢电缆接地箱使用说明

产品名称	不锈钢电缆接地箱使用说明
公司名称	安徽伊法拉电气有限公司
价格	1070.00/台
规格参数	品牌:伊法拉 型号:通用 产地:安徽
公司地址	亳州市亳芜现代产业园汤王大道与纬三路交叉口
联系电话	17737348713

产品详情

箱体使用环境

温度：-25-40

海拔:3000米以下，大于3000米请说明。

防护等级：IP55 IP56 IP65 IP66 IP68等。

安装工艺

- 1) .剥去电缆绝缘层，使裸露的导线长短与接线端子孔的长短相符。
- 2) .清理箱内物件。
- 3) .将箱体内接线端子拆下来，然后把剥切好的接地电缆和接线端子压接好，再将接线端子穿进箱体进线口，用螺丝固定好接线端子。
- 4) .固定好第一根电缆后再穿第二根电缆，重复3的操作，直至四根电缆全部固定好。
- 5) .在出线管与电缆之间填好橡皮条，将电缆固定在出线管中间。
- 6) .用防水胶带将出线管口密封。
- 7) .在出线管上缩好热缩管。
- 8) .用橡胶绝缘带密封热缩管两个端口。

9) .在防水带上包覆PVC胶带，半搭盖包二层。

10) .清理箱内物件。

11) .装好密封垫及箱盖，注意螺丝不能一下拧紧，要分三次紧三圈拧紧。否则会引起箱盖变形。