

# 新款MIDI版劲舞机 舞出你的激情

产品名称	新款MIDI版劲舞机 舞出你的激情
公司名称	乌鲁木齐市蓝色宝贝婴幼儿用品商行
价格	11.00/件
规格参数	品牌:JHH 类别:劲舞机 材质:塑料
公司地址	中国 新疆 乌鲁木齐市 乌鲁木齐开发区迎宾丽舍5-1-702
联系电话	86 0991 3763856 13609902040

## 产品详情

品牌 JHH 类别 劲舞机  
材质 塑料

注：本产品已加入本网站的“一件批发”模式。旨在方便各位买家看样版。一件批发的价格是本商品终级发货价的价格。本商品的价格是11元/个。关于“一件批发”，是指针对有意向在进货前看样版的顾客，一次仅限一件，运费由买家付。关于托运方式，也由买家定（或双方协商）。

本网站涉及的产品主要为妇，婴幼儿用品，具有新疆民族特色的日用品，饰品，食品。现寻有能力提供“一件发货”或旺铺代销推广的阿里诚信通会员合作（商品种类，品种不限）。一律使用支付宝交易，先付款，后发货。坚守诚信，非信勿扰。合作说明：1.本部向客户提供“一件批发”。支持1kg,1（件，台，pcs）起批发货。托运方式买方（或双方商议）定，运费由买方承担。2.合作客户向本部提供“一件发货”。支持1kg,1（件，台，pcs）发货。托运方式我部（或双方商议）定，运费由我部承担。3.“一件发货”的取货价按终极发货价给。4.旺铺代销：提供相关的图片，文字说明，由代销旺铺（网站，网页）互相做免费展示。在网站首页加注友情连接。5.双方及时更新网站信息，告知产品变化动向，如有因此造成的问题，旺铺代销方没有责任。6.如有款到三天还未发货的，付款方有权立即追回货款。7.合作双方互相不收取任何费用，以诚为先，互惠互利，提倡最大整合，投入最小化，收益最大化。8.如有未尽事宜，可协商讨论解决。如有兴趣的朋友也可以留言发表看法和观点。

博客：<http://xjcaozg.blog.china.alibaba.com/>

\*\*\*\*\*

midi版劲舞机

品牌 jhh 材质 塑料，电子元件型号 jhh-028 类型 中国款式 掌机 外观包装 彩盒重量 117 (g) 颜色 粉红，浅蓝，黄色，白色适用年龄 6岁以上

## midi版劲舞机

品牌 jhh 材质 塑料，电子元件型号 jhh-028 类型 中国款式 掌机 外观包装 彩盒重量 117 (g) 颜色 粉红，浅蓝，黄色，白色适用年龄 6岁以上

midi版 劲舞机规格：外箱规格：84.5\*30\*55每箱120套(盒装)

每箱内含三小箱，每小箱40套，分别为蓝、黄、白、红各10套 毛重：15.2kg 净重：14kg

外箱规格：84.5\*30\*55每箱200套(吸塑) 毛重：24.2kg 净重：23kg 开机：长按play键开机，状态灯亮，当状态灯闪一次后长亮，进入到开机状态。难度选择：短按左键选择简单模式，左方位灯闪。短按上键选择简单模式，上方位灯闪。短按右键选择简单模式，右方位灯闪。短按下键选择简单模式，下方位灯闪。长按下键进入音乐播放模式。歌曲选择：短按prev键选择上一曲，上方位灯会快闪。短按next键选择下一曲，下方位灯会快闪。音量调节：长按prev键音量减少，左方位灯会快闪。长按next键音量增大，右方位灯会快闪。开始游戏：长按play键回到开机状态。短按play键进入暂停状态，状态灯会慢闪。关机：开机状态长按play键，所有灯灭关机。midi版 劲舞机规格：外箱规格：84.5\*30\*55每箱120套(盒装)

每箱内含三小箱，每小箱40套，分别为蓝、黄、白、红各10套 毛重：15.2kg 净重：14kg

外箱规格：84.5\*30\*55每箱200套(吸塑) 毛重：24.2kg 净重：23kg 开机：长按play键开机，状态灯亮，当状态灯闪一次后长亮，进入到开机状态。难度选择：短按左键选择简单模式，左方位灯闪。短按上键选择简单模式，上方位灯闪。短按右键选择简单模式，右方位灯闪。短按下键选择简单模式，下方位灯闪。长按下键进入音乐播放模式。歌曲选择：短按prev键选择上一曲，上方位灯会快闪。短按next键选择下一曲，下方位灯会快闪。音量调节：长按prev键音量减少，左方位灯会快闪。长按next键音量增大，右方位灯会快闪。开始游戏：长按play键回到开机状态。短按play键进入暂停状态，状态灯会慢闪。关机：开机状态长按play键，所有灯灭关机。

midi版 劲舞机规格：外箱规格：84.5\*30\*55每箱120套(盒装)

每箱内含三小箱，每小箱40套，分别为蓝、黄、白、红各10套 毛重：15.2kg 净重：14kg

外箱规格：84.5\*30\*55每箱200套(吸塑) 毛重：24.2kg 净重：23kg 开机：长按play键开机，状态灯亮，当状态灯闪一次后长亮，进入到开机状态。难度选择：短按左键选择简单模式，左方位灯闪。短按上键选择简单模式，上方位灯闪。短按右键选择简单模式，右方位灯闪。短按下键选择简单模式，下方位灯闪。长按下键进入音乐播放模式。歌曲选择：短按prev键选择上一曲，上方位灯会快闪。短按next键选择下一曲，下方位灯会快闪。音量调节：长按prev键音量减少，左方位灯会快闪。长按next键音量增大，右方位灯会快闪。开始游戏：长按play键回到开机状态。短按play键进入暂停状态，状态灯会慢闪。关机：开机状态长按play键，所有灯灭关机。midi版 劲舞机规格：外箱规格：84.5\*30\*55每箱120套(盒装)

每箱内含三小箱，每小箱40套，分别为蓝、黄、白、红各10套 毛重：15.2kg 净重：14kg

外箱规格：84.5\*30\*55每箱200套(吸塑) 毛重：24.2kg 净重：23kg 开机：长按play键开机，状态灯亮，当状态灯闪一次后长亮，进入到开机状态。难度选择：短按左键选择简单模式，左方位灯闪。短按上键选择简单模式，上方位灯闪。短按右键选择简单模式，右方位灯闪。短按下键选择简单模式，下方位灯闪。长按下键进入音乐播放模式。歌曲选择：短按prev键选择上一曲，上方位灯会快闪。短按next键选择下一曲，下方位灯会快闪。音量调节：长按prev键音量减少，左方位灯会快闪。长按next键音量增大，右方位灯会快闪。开始游戏：长按play键回到开机状态。短按play键进入暂停状态，状态灯会慢闪。关机：开机状态长按play键，所有灯灭关机。midi版 劲舞机规格：外箱规格：84.5\*30\*55每箱120套(盒装)

每箱内含三小箱，每小箱40套，分别为蓝、黄、白、红各10套 毛重：15.2kg 净重：14kg

外箱规格：84.5\*30\*55每箱200套(吸塑) 毛重：24.2kg 净重：23kg 开机：长按play键开机，状态灯亮，当状态灯闪一次后长亮，进入到开机状态。难度选择：短按左键选择简单模式，左方位灯闪。短按上键选择简单模式，上方位灯闪。短按右键选择简单模式，右方位灯闪。短按下键选择简单模式，下方位灯闪。长按下键进入音乐播放模式。歌曲选择：短按prev键选择上一曲，上方位灯会快闪。短按next键选择下一曲，下方位灯会快闪。音量调节：长按prev键音量减少，左方位灯会快闪。长按next键音量增大，右方位

灯会快闪。开始游戏：长按play键回到开机状态。短按play键进入暂停状态，状态灯会慢闪。关机：开机状态长按play键，所有灯灭关机。