

闭锁式扩音电话线 MHYBV-7-1

产品名称	闭锁式扩音电话线 MHYBV-7-1
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

拉力电缆插头矿用通信拉力电缆 MHYBV-5 - X50 条

1)使用MHYBV-5矿用阻燃专用通信电缆。2)两端带有专用不锈钢快速插头(IP67) 11

60米矿用通信拉力电缆 MHYBV-5 - X60 条

1)使用MHYBV-5矿用阻燃专用通信电缆。2)两端带有专用不锈钢快速插头(IP67) 12

70米矿用通信拉力电缆 MHYBV-5 - X70 条

1)使用MHYBV-5矿用阻燃专用通信电缆。2)两端带有专用不锈钢快速插头(IP67)

KTC102矿用通信拉力电缆产品型号、规格、功能明细表(7) 序号 名称

型号及功能代号 外形 单位 功能简述 13

80米矿用通信拉力电缆 MHYBV-5 - X80 条 1)使用MHYBV-5矿用阻燃专用通信电缆。

2)两端带有专用不锈钢快速插头(IP67) 14 80米矿用通信拉力电缆

MHYBV-5 - X80 条 1)使用MHYBV-5矿用阻燃专用通信电缆。2)两端带有专用不锈钢快速插头(IP67)与

KTC2.1 控制台、KTC2.3 闭锁式扩音电话插座连接应牢固紧密，拉力电缆适当

松弛，安全固定，以避免电缆过分受力和断裂。KTC2.4 尾端监视器安装在最末端的 KTC2.3 闭

锁式扩音电话插座上，否则本装置将不能启动设备，KTC2.1 控制台将显示闭锁。6.3

调试：安装检查无误后，KTC2.2 电源箱接入 127V 电源，KTC2.1 控制台液晶显示应为沿

线正常，通讯正常，启动、闭锁报警正常，启车、停车时测量输出接点开关量变化正常；然后

断电在接线板相应输出接点接入被控电机磁力启动器。对于普通（单速）电机，将被控电机的

控制线接入接线板的高速电机处。双速电机的高速低速电机的控制端接入相应的接点。设备加

电，若沿线电话正常，可启动观察设备的受控情况，能够正常启动及停止，闭锁控制正常，启

动、闭锁时音频报警正常，以上均符合要求则安装成功。7 使用说明：7.1 使用前的检查步骤 a)

检查各机械安装及各电缆的联接是否正确，控制台、扩音电话安放、联接牢固，拉力

电缆固定挂好，并保持适度松弛，解决电缆被砸、拉力过大等受损隐患；b)

检查磁力启动器等被控设备、各种传感器等设备，其功能及技术要求是否能达到要求；c) 检查 KTC2.2

电源箱输入电压是否为 127V；销售订购电话：0316-5960132；手机：15932637551 联系人；王妹尊