

移动传送带 物料入仓输送机 V型托辊皮带机

产品名称	移动传送带 物料入仓输送机 V型托辊皮带机
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	700.00/米
规格参数	庞泰:可定做 PT-PDJ:质保一年 山东济宁:可选
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

产品详情

移动传送带 物料入仓输送机 V型托辊皮带机

皮带输送机运用输送带的连续或间歇运动来输送各种轻重不同的物品，既可输送各种散料，也可输送各种纸箱、包装袋等单件重量不大的件货，用途广泛。输送带材质：橡胶、橡塑、PVC、PU等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等有特殊要求物料的输送。采用专用的食品级输送带，可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。

结构形式：槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、转弯皮带机等多种形式，输送带上还可增设提升挡板、裙边等附件，能满足各种工艺要求。输送机两侧配以工作台、加装灯架，可作为电子仪表装配，食品包装等装配线。

皮带输送机安全操作规程

一、安全着装：

操作人员穿戴好劳动保护用品方可上岗，要求工作服要合身不能过于肥大，穿着工作服要做到“三紧”，即工作服领口紧，袖口紧，下摆紧。女职工长发要挽入帽内。

二、开机前检查：

- 1、电机及线路是否正常。
- 2、机械地脚螺栓是否松动；润滑油量是否正常。
- 3、皮带机的安全防护装置是否完备好用。皮带机的安全防护装置即：开机警示铃、急停拉绳开关、头尾轮安全罩及联轴器防护罩等。
- 4、皮带机上是否有人和其它杂物，机旁是否有修理人员作业等。

三、启动

- 1、经检查确认无问题时才能发出开机指令。
- 2、操作工在接到开机指令后，要按响三声警示铃后方能按启动按钮，开启皮带机。特别注意：任何人在未接到开机指令前不得擅自开机。
- 3、开机顺序：多条皮带串联时，开机顺序为从卸料端至上料端依次开启。
- 4、开动以后，先空料运行3~5分钟，经检查各部分正常后，才可以上料带负荷运行。
- 5、往皮带机上加料一定要均匀，防止加料过多，压停皮带，影响机械安全运转。

移动传送带 物料入仓输送机 V型托辊皮带机