

RSUN-JC太阳能解层曝气机

产品名称	RSUN-JC太阳能解层曝气机
公司名称	南京如克环保设备有限公司
价格	26900.00/台
规格参数	品牌:如克 型号:RSUN-JC1.5 产地:南京
公司地址	南京市六合区新篁工业园
联系电话	025-66066448

产品详情

RSUN-JC太阳能解层曝气机功能和特点

叶轮式增氧机由电动机、减速机、叶轮、浮体、支架、罩壳六个主要部件组成，整机浮于水面，电机内装有保护器。当电源缺相。电压不正常或使周不当时，能自动切断电源，起到保护电机免遭意外损坏的作用。工作时，叶轮在电机的

驱动下旋转，旋转的叶轮搅拌水体，形成水花和水膜，扩大水和空气的接能面，使氯气融入水中，并使水中所含的有害气体逸向大气，改善水质。

RSUN-JC太阳能解层曝气机主要技术与参数

型号	电压(v)	功率(kw)	增氧量 (kgo/h)	循环量(m/h)	
RSUN550-JC	220	0.55	0.68-0.79	980	
RSUN750-JC	220	0.75	0.75-0.93	1160	
RSUN1100-JC	220	1.1	0.87-1.20	1520	

使用方法及安装

- 1、使用并从加油孔向减速箱内注20号齿轮油,并旋紧油孔螺塞，,加油后的齿轮箱应直立放置,切勿卧放,以免齿轮油渗出进入电机
- 2、使用的电压一定要与电机上所规定的电压一致,须安装触电保安器,并严格检查电缆有无破损,接线要牢固,必须接地,接线盒进出线的橡皮垫要压紧,严防进水,叶轮转向必须按箭头方向旋转。

- 3、将增氧机安装在浮船的中央,防止运转中自行回转倾翻。
- 4、增氧机工作时,应使叶轮与水面齐平,在电压不稳或过低时,应升高叶轮,以减少电机负载。
- 5、使用电源应接上保险丝,工作时不得有人下水,移动增氧机应先切断电源

使用条件

增氧机在以下条件下使用

- 1、在泥底水池使用本机时,水深应超过1米,以免因叶轮工作时搅起池底淤泥。
- 2、电动机的工作电压为额定电压的正负5%范围内。

保养及维修

- 1、本机允许连续工作,但运转达500小时以应停机检查,并更换新油。
- 2、注意清除叶轮上的附着物,使叶轮保持较佳工况,应除锈更新油漆和保养一次。
- 3、定期检查电机及减速箱等关键部位。更换传动轴,油封,轴承等易损件。