

西门子工控机黑屏不显示不启动重启报警维修

产品名称	西门子工控机黑屏不显示不启动重启报警维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	西门子:380 工控机:380 德国:380
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

产品详情

西门子工控机黑屏不显示不启动重启报警维修，西门子PCU50无法进入操作界面维修，黑屏,白屏,花屏,死机,开不了机，进不去系统，启动卡死不动进不了主界面，显示竖条,通讯连不上,无背光,系统不断重启,面板显示驱动未就绪,报编码器故障,程序走西门子工控机黑屏不启动维修，一半,电源亮红灯,西门子伺服电机抖动,不能带负载，系统报警，伺服故障，控制模块亮红灯，机床不能正常运行维修。维修西门子工控机黑屏不显示不启动重启报警等工控机主板

1. 开机后主板能正常工作，BIOS检测到键盘部分，报告键盘出错？

首先看是否键盘锁锁定，解除键盘锁。如果不是，检测主板同底板的连线及键盘、鼠标是否连接正确。

2. 开机后其他部分工作正常，软驱的读盘灯一直常亮软驱不能使用？

应是软驱数据线接反。

3. 用7162主板时，鼠标、键盘均不能使用？

检查小辫子，看是否为7162专用，如果不是，请将键盘、鼠标反接使用。

4. 工控机装硬盘以前可以启动，安装硬盘后发现不能启动？

请首先检查硬盘数据线是否接反。

5. 加电后底板上的电源指示灯，亮一下就灭了，无法加电？

首先看是否机箱内有螺丝等异物，导致短路。其次察看有关电源线是否接反，导致对地短路。再次利用替换法，更换电源，看是否电源的问题，更换地板看是否地板的问题。

6. 工控机加电后，电源工作正常，主板没有任何反映？

首先去掉外围的插卡及所连的设备，看能否启动？如果不能，可去掉内存，看是否报警？然后检查CPU的工作，是否正常？后替换主板，检查主板是否正常。

7. 开机机器没有启动，能听到连续的报警声？

根据报警声，能确定是内存的问题。打开机器看内存是否接触好，或更换内存插槽进行测试。后更换内存看是否内存的问题。

8. 安装操作系统，加载声卡驱动时死机？

首先声卡的类型选择错误，选择正确的类型后再安装。其次，所选的声卡同其他设备冲突（包括网卡、视频卡、主板）。

9. 加载声卡驱动后，运行速度变慢或声音太小？

西门子工控机黑屏不显示不启动重启报警维修