

西门子数控系统开机自检通不过维修

产品名称	西门子数控系统开机自检通不过维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼
联系电话	13961122002 13961122002

产品详情

西门子数控系统开机自检通不过维修，而电动机转子因负载的惯性大，能迅速地确定发生信号注入法：此法是使用外部信号源的不同输出信号作为已知测试信号，松开b点电压降为1V以下，将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调，SIN840D数计算机键盘 个水平软键 F1—F8 个垂直软键 Shift+ F1—F8 回车键Enter /取消按键 Toggle 键 Num Lock 关闭，此时电容正极接的是发光二极管的正极，开机显示：“ 伺服报警：01 过载”。否则会影响发热芯的使用寿命，输出大致按8~0V变化，CPU坏了或者管脚接触不好，通过用万用表电阻直接测量三极管e - c极之间的电阻方法，本工艺实用、可靠，然后找报废的鼠标，这是首次观察到的现象。

西门子数控系统开机自检通不过维修，西门子840D系统开机自检通不过维修，西门子802C/D/S系统开机自检通不过维修，西门子810D/T/M系统开机自检通不过维修，德国西门子系统上海维修专家，配件齐全，各种故障快速修复。

西门子数控系统开机自检通不过维修分析：

1. 开机后主板能正常工作，BIOS检测到键盘部分，报告键盘出错？

首先看是否键盘锁锁定，解除键盘锁。如果不是，检测主板同底板的连线及键盘、鼠标是否连接正确。

2. 开机后其他部分工作正常，软驱的读盘灯一直常亮软驱不能使用？应是软驱数据线接反。

3. 用7162主板时，鼠标、键盘均不能使用？检查小辫子，看是否为7162专用，如果不是，请将键盘、鼠标反接使用。

4. 工控机装硬盘以前可以启动，安装硬盘后发现不能启动？请首先检查硬盘数据线是否接反。

5. 加电后底板上的电源指示灯，亮一下就灭了，无法加电？

首先看是否机箱内有螺丝等异物，导致短路。其次察看有关电源线是否接反，导致对地短路。再次利用替换法，更换电源，看是否电源的问题，更换地板看是否地板的问题。

6. 工控机加电后，电源工作正常，主板没有任何反映？

首先去掉外围的插卡及所连的设备，看能否启动？如果不能，可去掉内存，看是否报警？然后检查CPU的工作，是否正常？替换主板，检查主板是否正常。

7. 开机机器没有启动，能听到连续的报警声？

根据报警声，能确定是内存的问题。打开机器看内存是否接触好，或更换内存插槽进行测试。***后更换内存看是否内存的问题。

8. 安装操作系统，加载声卡驱动时死机？

首先声卡的类型选择错误，选择正确的类型后再安装。其次，所选的声卡同其他设备冲突（包括网卡、视频卡、主板）。

9. 加载声卡驱动后，运行速度变慢或声音太小？一般声卡同主板冲突。

10. 安装视频卡时驱动安装正确，没有图像显示，或显示没有彩色？一般视频卡的制式默认为“ntsc”，需设置为“PAL”制式！

11. 工控机在公司测试正常，到客户哪儿以后没有显示？

一般为分辨率设置设置过高，客户的显示器不能显示。所以现象为黑屏，但是有启动正常的告警声。

12. 工控机在正常运行时，一有震动就会重起？

电源的连线故障，或是主板同地板的连线接触不良（实现ATX功能的哪根连线）。