

12KW双缸风冷柴油发电机

产品名称	12KW双缸风冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

12KW双缸风冷柴油发电机 大泽动力柴油发电机组在通信系统中，交换机及其它直流负载、交流负载是靠市电供给电源的。（直流负载依靠市电整流后提供）。一旦市电发生中断，交流负载同步断电，立即停止工作；蓄电池组提供直流负载工作的时间是有限的，随着蓄电池容量的逐渐下降，直流负载停止工作的情况也很快会出现。所以，在市电停电时，发电和及时开启供电是非常重要的。

静音柴油发电机电调泵会根据发电机组负载的大小自动调节油门，使电压、电流保持平稳，无需人工调节，既能起到稳又能起到省油的作用，又能有效解决频率不稳定的情况。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V910F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 210/245kg

外形尺寸： 1060*610*670mm

电磁控油阀： 有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

正确对柴油发电机组进行开机操作，我们可以按以下几个步骤去操作。

1. 拧松喷油泵上的放气螺钉，用燃油手泵排除燃油系统内的空气，同时将调整控制手柄固定在适宜启动转速的油门位置。
2. 按下启动按钮，使柴油机启动，如10秒(较多15秒) 柴油机仍不能着火启动，则应待1分钟后再作第二次启动，若连续三次仍无法启动则应检查并找出故障原因。
3. 柴油机启动后，应密切注意机油压力表读数(正常运转时为2.5?3.5kg/C?)，如机油压力表不指示，应立即停机检查,并检查电流表有无充电指示。沃尔沃柴油发电机组
4. 机组启动后，空载转速逐渐增加到1000?1200r/min，(注意不得长时间低速运转)，进行柴油机的预热过程后，再将转速提高到额定转速。待出水温度达到55℃，机油温度达到45℃时，才允许进入全负荷运转。

。

5.当机组各仪表指示正常时，即可合上负荷开关向负载送电，随着机组负荷的变化，若频率和电压不在规定范围内，应及时调整频率和电压，使其保持额定值，严禁机组在低转速情况下带负荷，以免损坏设备。