

LNG储气罐

产品名称	LNG储气罐
公司名称	河南泓阳压力容器有限公司
价格	.00/台
规格参数	泓阳:河南泓阳 国标:5~250立方 新乡:河南新乡
公司地址	北环路386号*** (注册地址)
联系电话	13383800101

产品详情

河南LNG储罐生产厂家，河南泓阳压力容器有限公司，LNG储罐10/20/30/60/100/150立方规格型号，电话13383800101价格更多优惠！

LNG储罐供气流程：

1.确认要供气的储罐全部阀门，除储罐根部阀及紧急切断阀外均呈关闭状态。2.开启储罐下部进液阀门及增压液相、气相阀门，检查增压气化器前后阀门均呈开启态。3.开启要供气的气化器前低温截止阀，气化器后常温法兰球阀及调压系统所有需开启的阀门。4. A.

供气量 < 1000-2000Nm³/h时使用1台储罐出液即可满足供气要求；5. 出液：(1)当储罐压力升至高于出站压力0.15MPa以上时，缓慢打开出液阀门，完成开始供气作业。(2)记录出液储罐编号，开始供气时间。(3)

供气中要注意密切关注储罐的液位、压力变化及出站流量和压力的变化情况。三、LNG储罐的自增压操作规程1、手动操作时，打开阀门：增压液相阀、增压气相旁通阀、气化器进液阀门，使LNG直接进入自增压气化器，经过气化并进入LNG储罐。此时，应密切观察压力，当LNG储罐压力达到所需值时，关闭增压液相阀阀门。2、注意事项：(1)LNG储罐运行时，必须保证其液位高限为 90%，低限液位为 15%。(2)自增压系统手动操作时，现场严禁离人。(3)自增压系统投入运行时，减压系统应处于关闭状态。(4)手动操作时，现场严禁离人。