

三轮车起重1000斤液压卷扬机 安装卷扬机厂家

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 三轮车起重1000斤液压卷扬机 安装卷扬机厂家 |
| 公司名称 | 济宁元昇机电股份有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:元昇机电 型号:YS1t液压绞车 产地:山东济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区 |
| 联系电话 | 13305472781 |

产品详情

三轮车起重1000斤液压卷扬机 安装卷扬机厂家

液压绞车调速方式有多种，总的分类有电调速型和机械调速型，无论何种调速方式都须满足绞车的负载要求，主要表现在：

(1) 良好的调速性能，即电动机处于电动及发电工况下均可调速。绞车存在下放负载工况，此时负载反拖电动机发电运行，这是液压绞车与其他要求调速的机械最大的差别，正因如此，许多调速装置虽然可在电动机电动工况下使用，却难以用于绞车传动，即使采用也形成较复杂结构。

(2) 良好的低速稳定运行性能。由于绞车负载质量变化范围大，在运送大型设备时，为避免掉道，常采用较低的速度运行，这要求调速设备能在较大滑差下工作。

(3) 结构简单，操作简便，可靠性高。

液压绞车按照功能可以分为：

船用液压绞车：船用绞车又可以分为拖拽绞车、系泊绞车、起锚绞车、牵引绞车等。

工程液压绞车：主要运用在工程上，以卷扬和提升等功能为主。

矿用液压绞车：分为提升绞车、调度绞车、凿井绞车、回柱绞车、耙矿绞车、回柱绞车等。

电缆液压绞车：主要是铺设电缆时使用的绞车。

液压绞车使用时，需要按照规范要求进行设置，不能够影响其安全操作，对于绞车的使用操作相信大家已经了解，今天给大家讲讲离合绞车的维护方法，欢迎查看。

1、每天使用离合绞车时，都要检查下绳卡螺母是否齐全、松动，同底座联接螺栓是否齐全，有无松动。

2、使用绞车时需要检查下油池池面高度是否满足需要，如果机油液面低于油位的下限，需要补充润滑油，可以防止油泵吸空。

3、离合绞车使用中，机油要定期更换，在油池杂质不多及油品无严重变质，能正常循环情况下为2000小时。

4、在停机时，要注意检查，调整好各传动联接件，检查下链条是否有销轴脱落等情况，离合器刹车摩擦片有磨损，要及时调节或更换。

装配或提升重物，一般都是用手动绞车，另外也要设置安全手柄和制动器，额定载荷较大的就是液压绞车，下面来看看15吨液压绞车该怎么润滑吧。

液压绞车使用久了，绞车很容易出现生锈等问题，因此需要对液压绞车的链条进行润滑，一般都会使用机油润滑，15吨液压绞车内的链条，轴承都需要用到润滑油，夏季的时候要加0到50度的机械润滑油，冬季要加-30-0度的润滑油，且油面要加到油尺两刻度之间，若是第一次加注，加注量为100升。

另外也可以采用润滑脂，先把油嘴拆下，往中间有接铜管的注口加油，接上干油站的街头，用干油站注入润滑脂。

具体价格以咨询为准！重要的事情说三遍，具体价格以咨询为准！具体价格以咨询为准！具体价格以咨询为准！