

台湾NAN-YU 气缸压力表

产品名称	台湾NAN-YU 气缸压力表
公司名称	苏州东良工具展销部
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾NAN-YU 型号:324 类型:气缸压力表
公司地址	中国 江苏 苏州市吴中区 苏州市长江路98号华厦五金城2730号
联系电话	86 0512 66038081 13812609517

产品详情

品牌	台湾NAN-YU	型号	324
类型	气缸压力表	测量范围	气缸压力 (kPa)
精度等级	精密级	环境温度	常温 ()

气缸压力表

使用说明：

- 1、 起动发动机直至达到正常运行温度。
- 2、 将所有火花塞松开一至两个，以起机带动发动机（但不要让发动机起动）5-10秒，这样会驱散火花塞底座周转的灰尘，不致于落入气缸中，
- 3、 小心地取下所有火花塞，目测检查火花塞能发现许多问题，如：火花塞有油污说明活塞环坏了或气门导管磨损了，火花塞烧坏说明真空泄漏。
- 4、 完全打开汽化器节气阀，看看结果是否如此。
- 5、 用起动机带动机时，将压力表橡皮耐火锥紧紧压住火花塞孔。
- 6、 用起动机带动发动机，直至通过4个压缩行程，在每个压缩行程上，测量值发生轻微的脉行，注意第一行程和第四行程的读数，确保电瓶已足了电，起动机处于良好状态并以正常速度带动发动机。用起动机带发动机的速度太慢，会导致错误的结果。
- 7、 读出测量仪读数后，拉下锥端的放气阀以减压。

