

绞磨机柴油汽油电动3吨5吨机动绞磨机多功能小型

产品名称	绞磨机柴油汽油电动3吨5吨机动绞磨机多功能小型
公司名称	永清县刘街万鑫电力工具经销部
价格	3400.00/台
规格参数	万鑫:369 J-1:001 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市永清县刘街乡西辛庄村
联系电话	18232652951

产品详情

机动绞磨机是架设空中高压输电线路及铺设地下电缆的施工工具，能在各种复杂条件下顺利、方便的进行组立革塔、架设导（地）线等起重牵引。经实验和现场实际作用证明，具有结构合理、体积小、重量轻、功率大、操作灵活、搬运方便等优点，深受广大电力作业者的欢迎！ 机动绞磨规格：输出正转：慢线速度12转/分，快速度22转/分 输出反转：11转/分，20转/分

机动绞磨结构与工作原理：

1.动力 3T电动 功率：4马力 转速：2600转/分 5T柴油 功率：8马力 转速：2600转/分 2.传动方式及变速：动力与变速齿轮箱3T，A型三角皮带两根，5T两根B型三角皮带传动，并装有传动离合器。

3.制动 有自动夹刹及离合传动连锁刹两种制动装置，在正、反方向均起制动作用。 4.手摇装置：绞磨机在工作过程中，若遇原发动机发生故障，被吊物在不上不下的情况下，可拨动手摇装置，将被吊物继续吊起或放回地面。 5.润滑方法 变速齿轮箱内各机件渗润，外轴承用黄油。

1 开机前，必须先打开绞磨机传动离合器，并把前后变档杆拨至空挡位置，然后才能开机。 1 机动绞磨拨动离合器时，动作应快捷，机动绞磨否则连锁刹车不起作用，形成增加自动刹车棘爪之冲击力。在开机时不宜过于用力，至皮带轮能带动输入轴转动不致走滑即可。 1 变档时必须打开传动离合器，否则，会损坏齿轮，变档后应检查变挡是否牢合，以防发生跳挡现象。 1 变挡过程中，若出现入挡困难现象时，机动绞磨不能强行入挡，可使用手摇装置帮助入挡具体做法：用扳手拨动手摇装置，使其旋转一角度，即可入挡。 6 机动绞磨装设钢丝绳方法：将卷筒离合器打开，把钢丝绳头穿绕在卷筒上收紧，在合上离合器即可。将卷筒外测一端轴承支撑活动座拆开，把钢丝绳绕进卷筒收紧。钢丝绳绕法：由下向上穿，即进绳在下，面对卷筒，逆时针绕，进绳靠原动力机端，绕5---6卷，5T绕8卷，若绕反则刹车不起作用。青眯。