

单相8KW柴油发电机参数

产品名称	单相8KW柴油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号 : :TO9800ET-J 相数 : :单/三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

单相8KW柴油发电机参数

关于小型柴油发电机哪家好十个重要问题

1、柴油发电机组基本设备包括哪六个系统？

答：（1）机油润滑系统；（2）燃油系统；
（3）控制保护系统；（4）冷却散热系统；
（5）排气系统；（6）起动系统；

2、为什么我们在销售工作中建议客户使用专业公司推荐的机油？

答：机油是发动机的血液，一旦客户使用不合格的机油会导致发动机发生轴瓦咬死、齿轮打牙、曲轴变形断裂等严重事故、直至全机报废。具体的机油选用及使用注意事项详见机器说明书。

（一般CD级或SAE10W-30，15W-40）

3、为什么新机使用一段时间后需要更换机油及机油滤清器？

答：新机在磨合期中难免有杂质进入机油底壳内，使机油及机油滤清器发生物理质变或化学质变。

4、为什么我们要求客户安装机组时，排烟管要向下倾斜5-10度？

答：主要是防止雨水进入排烟管，导致重大事故发生。

5、一般柴油机发动机上都装有手动油泵和排气螺栓，其作用是什么？

答：用于发动前排除燃油管中的空气。

6、柴油发电机组自动化等级怎么分？

答：手动、自启动、自启动加自动市电转换柜、远距离三遥（遥控、遥测、遥监。）

大泽已有**的遥控启动发电机。

7、为什么发电机的出线电压标准是400V而不是380V？

答：因为出线后的线路有电压降损耗。

8、为什么要求柴油发电机组的使用场地必须空气流畅？

答：柴油机的出力直接受吸入的空气数量和空气质量的影响，发电机又必须有充足的空气给予冷却。所以使用场地必须空气流畅。

9、为什么在安装机油过滤器、柴油过滤器、油水分离器时不宜用工具把以上三器旋得太紧，而只需用手旋至不漏油即可？

答：因为如果旋得太紧其密封圈经油泡及机体升温的作用下，会热膨胀，产生很大的应力。导致过滤器壳或分离器壳本身的损坏。更为严重的是导致机体螺母的损坏以致无法修复。

10、操作电工接手柴油发电机组后，*先要核实哪三条要点？

答：1) 核实机组的真实有用功率。然后确定经济功率，及备用功率。

单相8KW柴油发电机参数

型号：TO9800ET-J

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO192F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：178kg

外形尺寸：950*570*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）