

无刷免维护20KW汽油发电机

产品名称	无刷免维护20KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

无刷免维护20KW汽油发电机 大泽静音汽油发电机特别，采用电子调速，数字显示，科技感十足；同时此款机器低噪音，比柴油发电机组声音小许多，利于工作，不影响正常的环境秩序；采用的是箱柜

汽油发电机中，气缸内的可燃混合气是由电火花点燃的，为此在汽油机的气缸盖上装有火花塞，火花塞头部伸入燃烧室内。能够按时在火花

塞电极间产生电火花的全部设备称为点火系，点火系通常由蓄电池、发电机、分电器、点火线圈和火花塞等组成。

由此可以看出来，汽油机是有周期性的工作，因此他发出的是断断续续的能量，没有连续性，汽油发电机的进气量只能在汽油机进气时才能改变。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

发电机使用注意事项：

1.在您购买前，请确认您所需的发电机功率大于所需要带的电器。带电机的电器在启动瞬间的电流为额定电流的3倍，因此带这类电器需要电器所标功率3倍的发电机组。

2.新发电机或封存的发电机经磨合运转后（初的50小时），需进行以下维修工作(定期检修或有计划的保养是延长发动机寿命的关键所在)

一．更换发动机润滑（前三次换机油时间分别是：20小时，35小时，50小时，以后每75小时换一次），用四冲程机汽机油，油量到油尺2/3处。

二．更换或洗净润滑油滤器的滤芯

三．重新上紧各部分螺栓或螺冒

四．新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运行

五．尽可能使用厂家推荐的润滑油，不同品牌润滑油不要混合使用，否则会导致运动部件异常磨损

六．往燃油箱加注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好，燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用，平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉淀物。