

# 北京增压泵安装销售

产品名称	北京增压泵安装销售
公司名称	北京鲁苑世源商贸中心
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市丰台区梅市口路87号
联系电话	13522214232

## 产品详情

家里的水压太低，安装一个家用增压泵无疑是最好的选择，但是对于第一次接触到家用增压泵的朋友来说，怎么样安装家用增压泵？安装时有什么注意事项呢？本文贤集网小编就来为各位详细介绍一下！

### 家用增压泵的安装方法

自来水增压泵安装时务必按“安装方式”显示中的水平或垂直安装，水流方向应与泵体上箭头方向一致，并尽可能安装在离水位低位置。为便于使用和维修，在泵进口管路上应安装一个阀门。当被抽吸液面低于泵的叶轮上端面或泵的轴绕时泵应安装止回阀，出口端连接一三通作引水用，在第一次使用时应给泵灌满水，并将螺塞旋紧。管路连接应紧密，是进水管路不能漏气否则将降低泵的扬程或抽不上水。泵腔内未进水前，请勿长时间连转，以免损坏密封件。

电机线圈内装有安全保护器，泵发生故障或抽不上水引起电机升温超过规定值时，能自动断路，待排除故障电机温升下降后，能自动恢复运转。增压泵电机为电容运转式电机，泵出厂时旋转方向已调好，如需更换电容或重新接线时，请按泵体上箭头方向标志接线。为确保使用安全，请务必使用带接地线的三芯安全插座。发现泵漏水时，立即停机检查防止内漏，如果与电机连接部漏水应更换机械密封。检查电源是否接通。使用电源电压是否与泵的工作电压相符。如以上 a、b 正常；请拆下泵，打开泵盖，清除泵内异物，再将泵盖装上，固紧调至正常。

泵抽不上水时，泵安装在自来水管路上，如自来水水平面位于泵的叶轮上平面（水平安装）或线（垂直安装）以下时，此时应关断电源，待自来水水位升高超过叶轮平面或线时，再接通电源，以免损坏机件（自动型无需关电）。当泵用在抽吸井水时，请检查进水管路是否漏气；泵腔内蓄水不够，应灌满水，

吸程是否过高，适当调整。检查进出口管径是否太小或堵塞。自动型使用一段时间后，可能会出现自动失灵现象，主要是水管中的钢锈等金属品长期沉淀而成，关断电源后卸下开关，旋开上面螺丝，取出塑片加以清洗干净，然后，按原先复位，调试正常，即可重新使用。

## 家用增压泵的安装注意事项

- 1、家用增压泵安装时务必按“安装方式”显示中的水平或垂直安装，水流方向应与泵体上箭头方向一致，并尽可能安装在离水位最低位置。
- 2、为便于使用和维修，在家用增压泵进口管路上应安装一个阀门。
- 3、当被抽吸液面低于家用增压泵的叶轮上端面或泵的轴绕时(如抽吸井水)家用增压泵应安装止回阀，出口端连接一三通(如安装示意图)作引水用，在第一次使用时应给泵灌满水，并将螺塞旋紧。
- 4、管路连接应紧密，特别是进水管路不能漏气否则将降低泵的扬程或抽不上水
- 5、家用增压泵腔内未进水前，请勿长时间连转，以免损坏密封件。
- 6、电机线圈内装有安全保护器，泵发生故障或抽不上水引起电机升温超过规定值时，能自动断路，待排除故障电机温升下降后，能自动恢复运转。
- 7、本泵电机为电容运转式电机，泵出厂时旋转方向已调好，如需更换电容或重新接线时，请按泵体上箭头方向标志接线。
- 8、为确保使用安全，请必须使用带接地线的三芯安全插座。