

# 矿用双针耐震压力表

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 矿用双针耐震压力表                                    |
| 公司名称 | 无锡市科佳特种压力表有限公司                               |
| 价格   | 95.00/只                                      |
| 规格参数 | 型号:BZY-50/BZY60/80<br>量程:60/80mpa<br>安装形式:快插 |
| 公司地址 | 无锡市滨湖区太湖街道双新经济园区                             |
| 联系电话 | 0510-85181500 13395118500                    |

## 产品详情

矿用双针耐震压力表BZY-50/BZY60/80

矿用双针耐震压力表用于煤矿综采液压支架系统压力测量，能抗工作环境剧烈振动和介质压力的脉冲影响，具有较高的测量精确度和优越的抗疲劳性能，并能准确记录压力系统内的瞬间最高压力值。

矿用双针耐震压力表技术参数：

型号

BZY-50

BZY -60

公称直径(mm)

¢ 50

¢ 60

接头规格

DN10插杆式；KJ10插杆式；DN10母头插孔式；KJ10母头插孔式；

精度等级(%)

2.5

测量范围(Mpa)

0~40 ; 0~60 ; 0~80 ; 0~100 ;

使用环境温度( )

-40 ~70 ; -25 ~55 ;

结构形式

径向直接安装

抗震等级

V . H . 4

执行标准

JB/T6804-2006

防护等级

IP65

表壳材质

铸钢，电镀铁壳，不锈钢304

接头材质

45 # 电镀、不锈钢304

矿用双针耐震压力表使用须知：

- 1、在使用前，先用手将付针（红针）回零，然后再进行压力测试，其中主针（黑针）显示当前压力，付针显示测试过程中最大压力。
- 2、在使用后，应将付针回零。
- 3、矿用双针耐震压力表出现故障之后请勿打开，以免损坏。
- 4、矿用双针耐震压力表执行的检定规程为JB/T 6804-2006。

使用与维护： 仪表必须垂直：安装时应使用扳手旋紧，不应强扭表壳；运输时应避免碰撞。

仪表使用宜在周围环境温度为-25~55（-40 ~70 ）。 使用工作环境振动等级：V . H . 4。 使用中因环境温度过高，仪表指示值不回零位或出现示值超差，可将表壳上部密封橡胶塞剪开，使仪表内腔与大气相通即可。 仪表使用范围，应在上限的1/3 ~ 2/3之间。

（6）仪表应经常进行检定（至少每六个月一次）。

（7）调定指针时请轻缓转动设定旋钮。

公司可为用户提供矿用双针耐震压力表产品选型方案，享受最实惠的产品价格。同时可根据用户需要，设计、制造特殊用途的耐震压力表产品，产品三包期一年。