

## 8吨绞磨机 8吨柴油绞磨机 8吨绞磨厂家

产品名称	8吨绞磨机 8吨柴油绞磨机 8吨绞磨厂家
公司名称	霸州市康仙庄锐力线路工具厂
价格	3400.00/台
规格参数	锐力:1000*1000 s-3:1000*1000 河北霸州:1000*1000
公司地址	河北省廊坊霸州市康仙庄乡薛各庄村
联系电话	0316-7271040 18133866334

## 产品详情

操作方法：

- 1、 开机前，必须先打开绞磨机传动离合器，并把前后换挡杆拨至空挡位置，然后才能开机。
- 2、 拨动离合器时，动作应快捷，否则联锁刹车不起作用，形成增加自动刹车棘爪之冲击力。在开机时不宜过于用力，至皮带轮能带动输入轴转动不致走滑即可。
- 3、 换挡时必须打开传动离合器，否则，会损坏齿轮，换挡后应检查换挡是否牢合，以防发生跳挡现象。
- 4、 换挡过程中，若出现入挡困难现象时，不能强行入挡，可使用手摇装置帮助如挡具体做法：用扳手拨动手摇装置，使其旋转一角度，即可入挡。

## 5、装设钢丝绳方法：

(1) 将卷筒离合器打开，把钢丝绳头穿绕在卷筒上收紧，在合上离合器即可。

(2) 将卷筒外侧一端轴承支撑活动座拆开，把钢丝绳绕进卷筒上收紧。

(3) 钢丝绳绕法：由下向上穿，即进绳在下，面对卷筒，逆时针绕，进绳靠原动机端，绕5-6卷，（5T型绕8卷），若绕反则刹车不起作用。