

# 绞磨机厂家 柴油绞磨机 机动绞磨机厂家

产品名称	绞磨机厂家 柴油绞磨机 机动绞磨机厂家
公司名称	霸州市康仙庄锐力线路工具厂
价格	3400.00/台
规格参数	锐力:1000*1000 S-3:1000*1000 河北霸州:1000*1000
公司地址	河北省廊坊霸州市康仙庄乡薛各庄村
联系电话	0316-7271040 18133866334

## 产品详情

柴油机动绞磨/轴传动绞磨专业厂家动力 3T电动 功率：4马力 转速：2600转/分 5T柴油 功率：8马力 转速：2600转/分

### 2.传动方式及变速：

动力与变速齿轮箱3T，A型三角皮带两根，5T两根B型三角皮带传动，并装有传动离合器。

3.制动 有自动夹刹及离合传动连锁刹两种制动装置，在正、反方向均起制动作用。

4.手摇装置：绞磨机在工作过程中，若遇原发动机发生故障，被吊物在不上不下的情况下，可拨动手摇装置，将被吊物继续吊起或放回地面。

5.润滑方法 变速齿轮箱内各机件渗润，外轴承用黄油。

1 开机前，必须先打开绞磨机传动离合器，并把前后变档杆拨至空挡位置，然后才能开机。

1 拨动离合器时，动作应快捷，否则连锁刹车不起作用，形成增加自动刹车棘爪之冲击力。在开机时不宜过于用力，至皮带轮能带动输入轴转动不致走滑即可。

1 变档时必须打开传动离合器，否则，会损坏齿轮，变档后应检查变挡是否牢合，以防发生跳挡现象。

1 变挡过程中，若出现入挡困难现象时，不能强行入挡，可使用手摇装置帮助入挡具体做法：用扳手拨动手摇装置，使其旋转一角度，即可入挡。

6机动绞磨/柴油机动绞磨/轴传动绞磨专业厂家装设钢丝绳方法：

? 将卷筒离合器打开，把钢丝绳头穿绕在卷筒上收紧，在合上离合器即可。

? 将卷筒外测一端轴承支撑活动座拆开，把钢丝绳绕进卷筒收紧。

? 钢丝绳绕法：由下向上穿，即进绳在下，面对卷筒，逆时针绕，进绳靠原动力机端，绕5---6卷，5T绕8卷，若绕反则刹车不起作用。

机动绞磨/柴油机动绞磨/轴传动绞磨专业厂家机动绞磨销往：机动绞磨/柴油机动绞磨/轴传动绞磨专业厂家